

Diagnostic

17 INJECTION Essence F3R
Z7X

Diesel

38 ABS BOSCH

38 CORRECTEUR D'ASSIETTE

61 CHAUFFAGE

62 CONDITIONNEMENT D'AIR

82 ANTIDEMARRAGE CLE

83 TABLEAU DE BORD COMBINE

83 RÉGULATEUR DE VITESSE

86 RADIO

88 AIRBAG PRETENSIONNEURS

JE0A - JE0D - JE0E - SE0E - JE0J

77 11 189 324 OCTOBRE 1996 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document. Tous les droits d'auteur sont réservés à la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de la Régie Nationale des Usines Renault S.A.

Diagnostic

Sommaire

		Pages			Pages
17	INJECTION		38	CORRECTEUR D'ASSIETTE	
	Essence - moteur F3R			Diagnostic - Effets client	38-1
	Diagnostic - Préliminaire	17-1		Diagnostic - Arbre de localisation de	JU 1
	Diagnostic - Fiche XR25	17-2		pannes	38-2
	Diagnostic - Interprétation des			Parado	00 2
	barregraphes XR25	17-3			
	Diagnostic - Effet client sans station		64	CHAUFFAGE	
	Optima	17-35	61	CHAUFFAGE	
	Diagnostic - ALP sans station Optima	17-36		Diagnostic - Effets client	61-1
	Diagnostic - Contrôle de conformité	17-57		Diagnostic - Arbre de localisation de	
	Essence - moteur Z7X			pannes	61-2
	Diagnostic - Préliminaire	17-1			
	Diagnostic - Fiche XR25	17-3		l	
	Diagnostic - Interprétation des		62	AIR CONDITIONNE	
	barregraphes XR25	17-6		F. F	00.4
	Diagnostic - Effet client sans station			Diagnostic - Effets client	62-1
	Optima	17-39		Diagnostic - Arbre de localisation de	00.0
	Diagnostic - ALP sans station	17-40		pannes	62-2
	Optima	17 01			
	Diagnostic - Contrôle de conformité	17-61			
	Discal metaum COT		61	62 CHAUFFAGE	
	Diesel - moteur G8T	17-1	-	AIR CONDITIONNE	
	Diagnostic - Préliminaire Diagnostic - Fiche XR25	17-1 17-2		D	04 (00 4
	Diagnostic - Interprétation des	17-2		Diagnostic - Aide	61/62-1
	barregraphes XR25	17-4			
	Diagnostic - Effets client	17-25			
	Diagnostic - Arbre de localisation de	11 20			
	pannes	17-26	82	ANTIDEMARRAGE CLE	
	Diagnostic - Contrôle de conformité	17-30			
	Diagnostic - Aide	17-31		Diagnostic - Préliminaire	82-1
	Diagnostic Thuc	1, 01		Diagnostic - Fiche XR25	82-2
				Diagnostic - Interprétation des	
	1			barregraphes XR25	82-3
38	ABS BOSCH			Diagnostic - Effets client	82-20
	J			Diagnostic - Arbre de localisation de	
	Diagnostic - Préliminaire	38-1		pannes	82-21
	Diagnostic - Fiche XR25	38-2		Diagnostic - Contrôle de conformité	82-24
	Diagnostic - Interprétation des	00.0			
	barregraphes XR25	38-3			
	Diagnostic - Effets client	38-13			
	Diagnostic - Arbre de localisation de	00.44			
	pannes	38-14			
	Diagnostic - Contrôle de conformité	38-24	1		

Diagnostic

Sommaire

		Pages
83	TABLEAU DE BORD	
	Diagnostic - Préliminaire Diagnostic - Fiche XR25 Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25 Diagnostic - Effets client Diagnostic - Arbre de localisation de pannes Diagnostic - Contrôle de conformité	83-1 83-2 83-3 83-33 83-34 83-37
83	REGULATEUR DE VITESSE	
	Diagnostic - Préliminaire Diagnostic - Fiche XR25 Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25 Diagnostic - Effets client Diagnostic - Arbre de localisation de pannes Diagnostic - Contrôle de conformité	83-1 83-2 83-3 83-18 83-19 83-24
86	RADIO	
	Diagnostic - Préliminaire Diagnostic - Effets client Diagnostic - Arbre de localisation de pannes Synoptique	86-1 86-2 86-3 86-14
88	AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE	
	Diagnostic - Préliminaire Diagnostic - Fiche XR25 Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25 Diagnostic - Contrôle de conformité Diagnostic - Aide Synoptique	88-1 88-3 88-5 88-20 88-21 88-25

INJECTION Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostique.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8
- Frapper **D13**

9.INJ

IDENTIFICATION DU CALCULATEUR

L'identification du calculateur n'est pas liée à la lecture d'un code diagnostic, mais à la lecture directe du numéro MPR du calculateur. Après être entré en dialogue avec le calculateur.

FRAPPER	G70*	7700
		xxx
		xxx

Le Numéro MPR s'inscrit alors sur l'afficheur central en trois séquences.


Chaque séquence reste affichée environ deux secondes. L'affichage est répété deux fois. (Pour connaître le numéro, se reporter au MR chapitre 12).

EFFACEMENT MEMOIRE (moteur arrêté, sous contact)

Suite à une intervention sur le système d'injections, on pourra effacer la mémoire du calculateur par l'utilisation du code $G0^{**}$ (Effacement des pannes mémorisées en mode diagnostic D13, sélecteur en position S8, taper $G0^{**}$).

Cette manipulation ayant pour effet de ne pas démémoriser aucun autre équipement sur le véhicule.

Dans le cas où les informations obtenues par la valise XR25 nécessitent la vérification de continuités électriques, brancher le bornier **Sus. 1228**.



(Le **Sus. 1228** se compose d'une embase 55 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 55 surfaces cuivrées et numérotées de 1 à 55).


A l'aide des schémas électriques, on pourra facilement identifier les voies reliant le ou les éléments devant être contrôlés.

IMPORTANT:

- Tous les contrôles, avec le bornier **Sus. 1228**, ne seront effectués que batterie débranchée.
- Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 volts sur les points de contrôle.

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25

PRESENTATION DE LA FICHE N° 27 COTE 1/2 MUNIE DES BARREGRAPHES DE DEFAUTS



FI11627-1

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25

PRESENTATION DE LA FICHE N° 27 COTE 2/2 MUNIE DES BARREGRAPHES D'ETATS

	N° 27	2/2		lire : 10. nJ
1		ETEINT —	TEST ETAT TOURNER LA FICHE	CODE PRESENT
2			TIONS PL	MODES COMMANDES : G (si moteur arrêté)
3		SIGNAL VOLANT	ANTIDEMARRAGE ACTIF	10° Rejais pompe à essence 11° Rejais verrouillage
4	N	POSITION PARK/NEUTRE	+APC CALCULATEUR	12* Compresseur climat. 14* Vanne régulation ralenti 16* Vanne purge canister
5	П	ESTOMPAGE COUPLE	Cde RELAIS VERROUILLAGE	17* Relais anti percolation 21*1* Voyant défaut 22* Relais pompe à air
6		REGULATION RICHESSE	REGULATION RALENTI	23° Vanne EGR 24° Vanne admission bi-mode 31° Commande des injecteurs
7	回	Cde POMPE ESSENCE	PURGE CANISTER AUTORISEE	50*x* Programmation calculateur 57*x* Réglage régime raienti 58*x* Configuration calculateur
8		Cde ANTI PERCOLATION	PARE BRISE ELEC. Cdé	59°x° Biocege/Déblocage INJ 60° R.A.Z des apprentissages
9		SELECTION L	RALENTI ACCELERE TISATION	\(\int e^2 \rightarrow \)
10		DEMANDE AUTO	COMPRESSION PRISEE OU INTERDITE	Voir procédure sur la FICHE RAPPEL C
(barregraphe 20 gauche)	CONTROLES ANNEXES: #
	INJ	ECTIONS	ESSENCE	
	Eff	ECTIONS étal acement mémoire Demande contrôle	défauts: G0 ★★	01 Pression mb 02 Température eau °C 03 Température sir °C 04 Alim calculateur V 05 Sonde 02 V
11	Eff	(éta	ts) défauts: G0**	02 Température eau °C 03 Température eir °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde 02 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO raienti %
11 12	Eff	(étai lacement mémoire Demande contrôle	défauts : G 0 ** défauts : G 0 2 * PURGE CANISTER	02 Température eau °C 03 Température eir °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO ralenti % 13 Signal cliquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc,cliquetis d°
<u> </u>		(étal acement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES	défauts : G 0 ** défauts : G 0 2 * PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde 02 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO ralenti % 13 Signal diquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc, cliquetis d° 16 Pression atmos, mb 17 Pot, papillon 18 Vit. véhicule km/h
12		(étal lacement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR	défauts : G 0 ** défauts : G 0 2 * PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT	02 Température eau °C 03 Température eir °C 04 Alim calculateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO raienti % 13 Signal cliquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc cliquetis d ^c 16 Pression atmos. mb 17 Pot.papillon 18 Vit.véhicule km/h 21 Adapt.RCO raienti % 24 RCO EGR
12		(étal lacement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION	défauts : G 0 ** défauts : G 0 ** PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde 02 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO ralenti % 13 Signal diquetis 14 Ecart règime tr/min 16 Pression atmos. mb 17 Pot papillon 18 Vit véhicule km/h 21 Adapt RCO ralenti % 23 RCO purge canister % 24 RCO EGR 30 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 35 Correction richesse
12 13 14		(étal lacement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION	défauts : G 0 ** défauts : G 0 ** PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim calculateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO raienti % 13 Signal cliquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc cliquetis d° 16 Pression atmos. mb 17 Pot.papillon 18 Vit.véhicule km/h 21 Adapt.RCO raienti % 24 RCO EGR 30 Adapt.rich.fonction. 31 Adapt.rich.fonction.
12 13 14 15		(étal lacement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION	défauts : G 0 ** défauts : G 0 ** PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO ralenti % 13 Signal diquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc diquetis d' 16 Pression atmos mb 17 Pot papillon the Vit véhicule km/h 23 RCO purge canister % 24 RCO EGR % 30 Adapt.rich.fonction. 31 Adapt.rich.esse ralenti 35 Correction richesse 44 P. Absorbée par Comprésseur de C.A.
12 13 14 15 16		(étal lacement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION	défauts : G 0 ** défauts : G 0 ** PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim celculateur V 05 Sonde 02 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO ralenti % 13 Signal diquetis 14 Ecart règime tr/min 16 Pression atmos. mb 17 Pot papillon 18 Vit véhicule km/h 21 Adapt RCO ralenti % 23 RCO purge canister % 24 RCO EGR % 30 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 31 Adapt rich fonction. 32 Correction richesse 44 P. Absorbée par Comprésseur de C.A
12 13 14 15 16 17		(étal facement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION BI-MODE	défauts : G 0 ** défauts : G 0 ** PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim calculateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO raienti % 13 Signal diquetis 14 Ecart régime tr/man 15 Correc cliquetis d* 16 Pression atmos. mb 17 Pot papillon 18 Vit véhicule km/h 21 Adapt RCO raienti % 23 RCO purge canister % 24 RCO EGR % 30 Adapt rich fonction. 31 Adapt richesse raienti 35 Correction richesse 44 P. Absorbée par W Comprésseur de C.A
12 13 14 15 16 17		(étal facement mémoire Demande contrôle SIGNAL ARBRE A CAMES Cde EV EGR Cde POMPE AIR Cde ADMISSION BI-MODE	défauts : G 0 ** défauts : G 0 2 * PURGE CANISTER +EV ACTIVES RAZ DES PANNES MEMORISEES PRESSOSTAT DIRECTION ASSISTEE INJECTEUR DEPART A FROID	02 Température eau °C 03 Température air °C 04 Alim celoulateur V 05 Sonde O2 V 06 Régime moteur tr/min 12 RCO raienti % 13 Signal diquetis 14 Ecart régime tr/min 15 Correc cliquetis d' 16 Pression atmos mb 17 Pot papillon 18 Vit véhicule km/h 23 RCO purge canister % 24 RCO EGR % 30 Adapt rich fonction 31 Adapt rich esse raienti 35 Correction richesse 44 P Absorbée par W Comprésseur de C.A Fin de diagnostiques : Défauts diagnostiques :

FI11627-2

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25



REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

	S'allume lorsque le dialogue est établi avec le calculateur du produit, s'il reste éteint : - le code n'existe pas, - il y a un défaut de l'outil, du calculateur, ou de la ligne.				
REPRESEN	TATION DES DEFAUTS (toujours sur fond col	oloré)			
	Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué, le texte associé définit le défaut.				
	Si éteint, signale la non-détection de défaut s	sur le produit diagnostiqué.			
	TTATION DES ETATS (toujours sur fond blanc))			
Moteur	arrêté, sous contact, sans action opérateur				
	regraphes d'état sur la fiche sont représentés dan ntact, sans action opérateur	ns l'état où ils doivent se trouver moteur arrêté,			
-	- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté	la valise doit donner comme information			
-	- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté	la valise doit donner comme information			
-	- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté	la valise doit donner comme information			
	soit soit				
Moteur	tournant				
	Eteint lorsque la fonction ou la condition p	précisée sur la fiche n'est plus réalisée.			
Allumé lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche est réalisée.					

FONCTION V9

La fiche n° 27 côté 1/2 et côté 2/2 est une fiche générique utilisée pour plusieurs moteurs. Les différents moteurs n'utilisent pas tous les barregraphes. Pour connaître les barregraphes traités par le calculateur d'injection, après être entré en dialogue avec le calculateur, frapper simultanément sur les touches V et 9. Les barregraphes traités s'allumeront :

- fixe, s'il s'agit de barregraphes de défaut non mémorisables ou, s'il s'agit de barregraphes d'état,
- clignotant, s'il s'agit de barregraphes de défaut mémorisables.

Pour revenir en mode diagnostic, frapper sur la touche D.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

1	Barregraphe 1 droit éteint CIRCUIT VALISE XR25 Aide XR25: pas de connexion, CO, CC MASSE, CC + 12	Fiche n° 27 coté 1/2
CONSIGNES	Pour le diagnostic ce barregraphe doit être allumé.	

Vérifier :

- tous les fusibles de l'injection,
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic,
- la position du sélecteur (S8),
- la conformité de la cassette.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier:

- la présence du + 12 V sur la voie 16 et de la masse sur la voie 4 sur la prise diagnostic.
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic.

Prise 15 \longrightarrow 4 Prise diagnostic 7 \longrightarrow 8 XR25

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies :

Bornier 38 -**→** 15 Prise diagnostic **→** 7 Prise diagnostic Masse MH → masse → masse Masse MH 24 → fusible Fusible moteur + APC 28 ------ 3 Bobine 1-4 **→** 3 Bobine 2-3 54 -Electrovanne ralenti

Remettre en état.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

2	Barregraphe 2 gauche allumé CIRCUIT CALCULATEUR Aide XR25: Calculateur HS si BG 2G allumé	Fiche n° 27 coté 1/2
CONSIGNES	Rien à signaler.	
Calculateur non confo	rme ou défectueux.	
Changer le calculateur d'injection		

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Barregraphe 2 droit allumé

CIRCUIT ANTIDEMARRAGE

Aide XR25: *22 = X Def CO ou CC + 12 V ou CC- ligne 35 du calculateur

Brancher le bornier $\mathbf{Sus.}\ 1228$ à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité de la ligne :

Bornier 35 — 5 Boîtier décodeur

Rien à signaler.

Remettre en état si nécessaire.


CONSIGNES

L'incident persiste, voir l'étude du barregraphe d'état 3 droit.

APRES REPARATION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





Barregraphe 3 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

Aide XR25: #03 = -40 CO LIGNE 20 OU 46; CC = 5V LIGNE 20

#03 = 119 CC MASSE LIGNE 20; CC LIGNE 46/20

CONSIGNES

Si BG3D; BG4G; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D

Si BG6D allumé consulter le BG6D.

Vérifier la résistance du capteur de température d'air.

Si la résistance n'est pas bonne, changer le capteur de température d'air et effacer la mémoire du calculateur par $G0^{**}$.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

1 connecteur capteur2 connecteur capteur20 bornier

Si le câblage électrique est bon, changer le calculateur.

APRES REPARATION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

3

Barregraphe 3 droit allumé

CIRCUIT SONDE A OXYGENE

~~ ------

Aide XR25: #35 = 252 CO LIGNE 17 ou 18; CC - LIGNE 17

#05 > 1V CC + 12V LIGNE 17; #05 = 0.390 CO LIGNE 17 ou 18

#05 = 0V CC MASSE LIGNE 17

#35 = 128 CC+ 12V LIGNE 17 : CC +12V LIGNE 18

CONSIGNES

Si BG3G; BG4G; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D.

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Moteur tournant, vérifier la présence du + 12V entre les voies A et B sur le connecteur de la sonde à oxygène.

S'il n'y a pas + 12V, remettre en état le câblage électrique du circuit de réchauffage de la sonde.

Contact coupé, mettre le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

C/17 et D/18 (connecteur sonde/bornier).

Si nécessaire, remettre en état le câblage électrique.

L'incident persiste! Changer la sonde à oxygène.

L'incident persiste! Changer le calculateur.


APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité.

JF5061.0

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17



Barregraphe 4 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

Aide XR25: $\#02 = -40^{\circ}\text{C CC} = 5\text{V LIGNE 15}$; CO LIGNE 15 ou 44; CC LIGNE 45/15

#02 = 119°C CC MASSE LIGNE 15; CC LIGNE 15/44

CONSIGNES

SI BG5G allumé consulter le BG4D.

Si BG3G; BG3D; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D.

Vérifier la résistance du capteur de température d'eau.

Si la résistance n'est pas bonne, changer le capteur.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

1 capteur de température d'eau
2 capteur de température d'eau
C capteur de pression
B potentiomètre papillon
15 bornier
44 bornier
45 bornier
45 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité.

JF5061.0

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

4	

Barregraphe 4 droit allumé

CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE

Aide XR25: CO ou CC LIGNE 12

Fiche n° 27 coté 1/2

CONSIGNES

Rien à signaler.

Faire un essai routier et vérifier la vitesse sur le compteur.

Si la vitesse est nulle, remettre en état le câblage voie 12 du calculateur et B1 du capteur.

Contrôler le branchement et l'alimentation du capteur de vitesse :

+ 12V sur la voie A masse sur la voie B2

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le capteur de vitesse.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par $G0^{**}$.

Faire un essai routier.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Fiche n° 27 coté 1/2

5

Barregraphe 5 gauche allumé

CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE

Aide XR25: #01 = 103 mbCO LIGNE 16 ou LIGNE 45

CC MASSE LIGNE 16

#01 = 928 mbCO LIGNE 44

CONSIGNES

Si BG4G allumé consulter le BG4G. Si BG6D allumé consulter le BG6D.

Vérifier si le capteur de pression est branché électriquement et pneumatiquement.

Contact mis, vérifier qu'il y a du + 5V entre la voie C et la masse en voie A.

Il n'y a pas + 5V entre la voie C et la voie A

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies :

> A connecteur capteur 44 bornier C connecteur capteur 45 bornier

Remettre en état si nécessaire.

Il n'y a pas + 5V! L'incident persiste! Changer le calculateur.

Il y a + 5V entre la voie C et la voie A

Contact mis, vérifier la tension de retour (0,2 à 5V) sur la voie B du capteur.

Nota: Pour cette mesure, on pourra utiliser une pompe à vide pour vérifier la variation de la tension.

Si la tension ne varie pas, changer le capteur.

La tension varie.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre la voie B du capteur et 16 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



5

Barregraphe 5 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT SIGNAL VOLANT

Aide XR25 : *25 = CO CO ou CC + LIGNE 33 ou 34 ou CC LIGNE 33/34

*25 = CC.O PARASITE

CONSIGNES

Rien à signaler.

Débrancher le connecteur du capteur et vérifier la résistance du capteur entre les bornes A et B.

La résistance n'est pas de 200 ± 50 ohms. Changer le capteur.

La résistance est de 200 ohms.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage entre les voies :

A capteur 34 bornier B capteur 33 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



6

Barregraphe 6 gauche allumé

CIRCUIT CAPTEUR DE CLIQUETIS

Aide XR25: #13 = 0 CC MASSE LIGNE 8 ou CO LIGNE 8 et 44

Fiche n° 27 coté 1/2

CONSIGNES

Rien à signaler.

Vérifier la connectique du capteur en cause.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité du câblage électrique entre les voies :

> 1 capteur 44 bornier 2 capteur 8 bornier


Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le capteur de cliquetis.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17



Barregraphe 6 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

Aide XR25: #17 = 0 CO LIGNE 45 ou 19 ou CC MASSE LIGNE 19 ou 45

#17 = 255 CO LIGNE 46 ou CC LIGNE 19/45 ou CC + LIGNE 19

CONSIGNES

Si BG3G allumé consulter le BG6D.

Si BG20D allumé consulter le BG6D.

Si BG5G allumé consulter le BG6D.

Si BG3G; BG3D; BG4G; BG12D allumés consulter le BG6D.

Vérifier la résistance du potentiomètre papillon entre les voies A et B (R = $1200\Omega \pm 20\%$).

Vérifier la variation du potentiomètre papillon entre les voies B et C.

 $A-B < 1200\Omega \pm 20\%$ ou B-C ne varie pas. Changer le potentiomètre papillon.

 $A-B > 1200\Omega \pm 20\%$ et B-C varie.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies :

A potentiomètre 46 bornier B potentiomètre 45 bornier C potentiomètre 19 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

7

Barregraphe 7 gauche allumé

CIRCUIT CAPTEUR D'ARBRE A CAMES

Aide XR25: CO ou CC MASSE LIGNE 42

CC 42/52

CONSIGNES

Si BG8G allumé consulter le BG8G.

Si le véhicule ne démarre pas consulter le BG8G.

Moteur tournant, contrôler la présence de 12V sur la borne 3 du capteur et de la masse sur la borne 1 du capteur.

Remettre en état si nécessaire.

Sortir du Diag.

Brancher un câble sur la borne Vin et taper G sur la XR25.

Moteur tournant, contrôler la présence d'une fréquence en se connectant sur la borne 2 du connecteur du capteur d'arbre à cames toujours branché.

Taper V sur la XR25 pour mesurer la tension.

Il n'y a pas de fréquence ni de tension sur la borne 2. Changer le capteur.

Il y a une fréquence ou une tension sur la borne 2.


Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et contrôler la continuité de la ligne 42 bornier / 2 capteur et l'isolement de cette ligne avec la borne 52 du calculateur, la masse et le + 12V.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Barregraphe 8 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE ESSENCE

Aide XR25: *08 = CO.O **CC MASSE LIGNE 48**

> *08 = CC.1**CC + 12V LIGNE 48** *08 = DefCO LIGNE 48

CONSIGNES

Si BG7G allumé consulter le BG8G.

Vérifier l'enclenchement du capteur de choc.

Sur le relais de la pompe à essence, vérifier à la mise du contact la présence du + 12V entre les voies 1 et 2, pendant la phase de temporisation.

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, contact mis, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais de pompe à essence.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, vérifier la ligne de la voie 1 jusqu'au fusible.

S'il y a + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 48 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**. Faire le contrôle de conformité.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

9

Barregraphe 9 gauche allumé

CIRCUIT ANTIPERCOLATION

Aide XR25: *9 = CC.1 CC + 12V LIGNE 23

*9 = CC.0 CO ou CC - LIGNE 23

CONSIGNES

Rien à signaler.

Sur le relais antipercolation, vérifier la présence du $+\ 12V$ entre les voies $1\ et\ 2.$

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais antipercolation.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, vérifier la ligne de la voie 1 jusqu'au fusible.

S'il y a + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 23 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

 $L'incident\ persiste \ ! \quad Changer\ le\ calculateur\ d'injection.$

APRES REPARATION

Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Sous démarreur, allumage du barregraphe sous 10 s.

Vérifier la résistance de chaque injecteur (R \approx 15 Ω).

La résistance n'est pas bonne.

Changer le ou les injecteur(s) défectueux.

La résistance est bonne.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre les connecteurs des injecteurs voie 2 et les voies 53, 25, 4 et 30.

Remettre en état le câblage si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

12

Barregraphe 12 gauche allumé

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

Aide XR25: *12 = CC.1

CC + 12V ligne 26

CONSIGNES

le BG12G ne s'allume que s'il y a simultanément une panne sur le circuit du témoin et une autre panne *(qui allume habituellement le témoin).*

Mettre le contact et vérifier que la lampe du témoin défaut s'allume durant 3 sec.

S'il ne s'allume pas, se reporter au diagnostic combiné.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par $G0^{**}$.

Débrancher le capteur de pression et vérifier les barregraphes de la XR25.

Effacer la mémoire du calculateur et faire un contrôle de conformité.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

12	Barregraphe 12 droit allumé CIRCUIT INFORMATION POMPE A ESSENCE Aide XR25: CO LIGNE 52	
CONSIGNES	Si le BG3G ; BG3D ; BG4G ; BG6D sont allumés consulter le BG6D.	
Vérifier la présence du	+ 12V sur la voie 3 du relais de pompe à essence.	
Remettre en état si néc	essaire.	
Pendant la phase de temporisation à la mise sous contact, vérifier la présence du + 12V sur la voie 5 du relais.		
	Il n'y a pas + 12V sur la voie 5 du relais. Changer le relais de pompe à essence.	
	Il y a + 12V sur la voie 5 du relais. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier la continuité entre la voie 5 du relais de pompe à essence et la voie 52 du calculateur.	
	Remettre en état si nécessaire.	
L'incident persiste! C	Changer le calculateur.	

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**. Faire le contrôle de conformité.

JF5061.0

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

CONSIGNES

Sans panne le #12 doit être variable.

Vérifier la résistance du bobinage entre les voies 1 et 2 de la vanne de ralenti ($R \approx 20 \Omega$).

Si la résistance n'est pas bonne, changer la vanne de régulation de ralenti.

A la mise sous contact, vérifier pendant la phase de temporisation la présence du 12V sur la voie 1 de la vanne de régulation de ralenti.

Il n'y a pas + 12V sur la voie 1.

Vérifier la continuité entre la voie 1 du connecteur de la vanne de régulation de ralenti et la voie 5 du relais pompe carburant.

Remettre en état si nécessaire.

Il y a + 12V sur la voie 1

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 2 du connecteur de la vanne de régulation de ralenti et la voie 54 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

14

Barregraphe 14 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT PURGE CANISTER

Aide XR25: *34 = CO.O CO ou CC MASSE LIGNE 50

*34 = CC.1

CC + 12V LIGNE 50

*34 = Def DEFAUT MEMORISE

CONSIGNES

#23 variable.

Vérifier la résistance de la vanne de purge canister entre la voie A et B (R $\approx 36~\Omega).$

La résistance n'est pas bonne.

Changer la vanne de purge canister.

La résistance est bonne.

Moteur tournant au ralenti, vérifier la présence du + 12V sur la voie A de la vanne de purge canister.

Il n'y a pas + 12V sur la voie A.

Remettre en état le câblage électrique entre la voie A de la vanne de purge canister et la voie 5 du relais pompe carburant.

Il y a + 12V sur la voie A.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité du câblage électrique entre la voie B de la vanne de purge canister et 50 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

15

Barregraphe 15 gauche allumé

CIRCUIT LIAISON INJECTION CA

Aide XR25: CC + 12 V de la ligne 51 du calculateur

Fiche n° 27 coté 1/2

CONSIGNES

Vérifier que le véhicule a un CA, et que le CA soit en fonction, en cas d'absence de CA, étudier les autres barregraphes.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et le bornier **ELE. 1391** à la place de la commande chauffage climatisation conducteur.

Bornier **Sus. 1228** voie 51 — Bornier **ELE. 1391** voie A6

Vérifier l'isolement et la continuité de la ligne.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, voir étude barregraphes d'état 9G, 10G, 10D.

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

16	Barregraphe 16 gauche allumé CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE Aide XR25: *16 = 1.4 CC CO DE LA LIGNE 28 *16 = 2.3 CC CO DE LA LIGNE 29	Fiche n° 27 coté 1/2
CONSIGNES	Si CC MASSE, le fusible est H.S. et il n'y a pas de dialogue a	vec la XR25.
Contrôler la résistance	de la bobine détectée en panne (R \approx 1 Ω).	
	La résistance n'est pas bonne. Changer la bobine défectueuse.	
	La résistance est bonne.	
	Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et con la continuité de la ligne 28/3 pour la bobine 1 ou 29/3 pour l bobine).	
	Remettre en état la ligne en défaut.	

APRES REPARATION

L'incident persiste! Changer le calculateur.

Effacer la mémoire du calculateur par G0*. Faire un contrôle de conformité.

JF5061.0

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

2	Barregraphe 2 gauche, 2 droit, mauvais allumage CIRCUIT POSITION PAPILLON Aide XR25: BG 2G allumé si pied à fond BG 2D allumé si pied levé BG 2G et BG 2D éteints si position intermédiaire	Fiche n° 27 coté 2/2		
CONSIGNES	Aucun barregraphe de défaut ne doit être allumé.			
Le problème n'est pas électrique. Vérifier la mécanique du circuit accélérateur (câble, pédale d'accélérateur)				

APRES REPARATION

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

3	Barregraphe 3 gauche, mauvais allumage CIRCUIT SIGNAL VOLANT Aide XR25: BG 3G allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut 5D.	

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

3	Barregraphe 3 droit mauvais allumage CIRCUIT ANTIDEMARRAGE Aide XR25: BG 3D allumé, antidémarrage actif	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Vérifier l'utilisation du bon TIR, il n'y a pas de barregraphe d	e défaut allumé.
XR25 en détecteur d'impulsions, G et Vin. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur. Vérifier la présence d'impulsions sur la voie 35 du bornier quand on actionne le TIR		
S'il y a des impulsions, changer le calculateur d'injection		
S'il n'y a pas d'impulsion, voir diagnostic antidémarrage.		

APRES REPARATION

INJECTION

17

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

4	Barregraphe 4 droit mauvais allumage <u>CIRCUIT + APC</u> Aide XR25: BG 4D allumé si + APC	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES
REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

1	7
---	---

6	Barregraphe 6 gauche mauvais allumage CIRCUIT REGULATION DE RICHESSE Aide XR25: BG 6G allumé quand la richesse est régulée (mon	Fiche n° 27 coté 2/2 teur tournant)
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
6	Barregraphe 6 droit mauvais allumage CIRCUIT REGULATION RALENTI Aide XR25: BG 6D allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
7	Barregraphe 7 gauche mauvais allumage CIRCUIT COMMANDE POMPE ESSENCE Aide XR25: BG 7G allumé sous contact.	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
7	Barregraphe 7 droit mauvais allumage <u>CIRCUIT PURGE CANISTER</u> Aide XR25: BG 7D allumé quand purge canister autorisé	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
APRES REPARATION	Rien à signaler.	

INJECTION

17

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

8	Barregraphe 8 gauche mauvais allumage CIRCUIT COMMANDE ANTIPERCOLATION Aide XR25: BG 8G allumé quand antipercolation active	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES REPARATION

Rien à signaler.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

9	Barregraphes 9G, 10G, 10D mauvais allumage CIRCUIT CA Aide XR25: 9G allumé si sélection CA 10G allumé si demande CA 10D allumé si autorisation CA	Fiche n° 27 coté 2/2
10		
CONSIGNES	Tous les barregraphes de défauts doivent être traités, le CA d véhicule et sélectionné.	oit être présent sur le
	I S. 1228 à la place du calculateur et le bornier ELE. 1391 à la place nducteur et regarder l'isolement et la continuité entre la voie :	e de la commande
Bornier SUS. 1228	6	
Remettre en état si néc	essaire.	
XR25 en voltmètre S'il n'y a pas 12 V, voir	, vérifier sur la voie 6 du bornier la présence de 12 V.	
XR25 en voltmètre V bornier ELE. 1391 .	, calculateur d'injection branché, vérifier la présence de 12 V su	ır la voie A6 du
S'il n'y a pas 12 V, cha	nger le calculateur d'injection.	

APRES REPARATION

S'il y a 12 V, voir le diagnostic CA.

INJECTION

17

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

11	Barregraphe 11 gauche mauvais allumage CIRCUIT SIGNAL ARBRE A CAMES Aide XR25: BG 11G allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES REPARATION

Rien à signaler.

INJECTION Diagnostic - Effets client sans station OPTIMA




CONSIGNES

Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

PROBLÈMES DE DÉMARRAGE	
Ne démarre pas	ALP 1
Démarre mais cale	ALP 2
Démarrage trop long	ALP 3
PROBLÈMES DE RALENTI	
Trop haut	ALP 4
Trop bas	ALP 5
Instabilité moteur	ALP 6
Pompage	ALP 7
COMPORTEMENT EN ROULAGE	
Manque de performances	ALP 8
Trous et à-coups	ALP 9
FUMÉE - POLLUTION	
CO et/ou HC trop hauts	ALP 10
CONSOMMATION D'ESSENCE ÉLEVÉE	ALP 11
BRUYANCE MOTEUR	
Cliquetis	ALP 12

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 1 SUITE



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






JF5061.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



ALP 1A SUITE



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



PROBLEMES DE DEMARRAGE ALP 2 Le moteur démarre mais cale **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25. Contact mis, Voir le diagnostic du barregraphe de défaut vérifier sur valise XR25 non · la valeur du #12. 14 gauche. Est-elle comprise entre 93 et 97 %? oui Vérifier le circuit d'entrée d'air et la ligne d'échappement. Remettre en état si nécessaire. Si l'incident persiste

Vérifier le débit et la pression d'essence. Remettre en état si nécessaire [pompe, filtre, régulateur, tuyaux, injecteurs (étanchéité) ...] Si l'incident persiste

C'est un problème moteur et l'injection n'est plus en cause.


APRES REPARATION Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation. Effacer la mémoire du calculateur par G0**. Faire un contrôle de conformité.

JF5061.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 3	PROBLEMES DE DEMARRAGE Démarrage trop long
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.




APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA








APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 5	PROBLEMES DE RALENTI Ralenti trop bas
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25. R < 650 tr/min. ou $\#12 > 37~\%$



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






JF5061.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 6



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION **Diagnostic - ALP sans station OPTIMA**






Effacer la mémoire du calculateur par G0**. REPARATION

Faire un contrôle de conformité.

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 8
SUITE



APRES REPARATION


INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA





APRES REPARATION


INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA


17




INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



ALP 10 SUITE






Vérifier:

- Catalyseur (fondu, bouché, ...).
- Sonde à oxygène (polluée, réchauffage en panne, ...).
- Prise d'air en amont de la sonde à oxy-
- Etanchéité de la ligne d'échappement.
- Type d'essence utilisé.
- Allumage (bougies, fils, distributeur, ...).
- Etat du moteur en général (distribution, ...).

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA







Vérifier le débit et la pression d'essence (méthodes, voir Manuel de Réparation véhicule) et le circuit de purge du canister. Remettre en état si nécessaire (régulateur, pompe, filtre, tuyaux). L'incident persiste-t-il?

- non — Fin de diagnostic.

Ce n'est plus un problème d'injection, c'est un problème moteur,

oui

vérifier: - niveau d'huile moteur

- refroidissement moteur
- trains roulants
- l'état du moteur en général.


Effectuer si nécessaire un contrôle de la consommation avec l'appareil de consommation ECONOTEST.

APRES REPARATION Vérifier le branchement de tous les capteurs débranchés pendant la manipulation. Effacer la mémoire du calculateur par G0**. Faire un contrôle de conformité.

JF5061.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA





APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Moteur froid, sous contact.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D13 (sélecteur sur S8)		9.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test défaut
2	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Test défaut
				Code présent
3	Conformité calculateur	G70*		XXXX Affichage en trois séquences du n° M.P.R. (voir chapitre 12)
4	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état

CONSIGNES

Moteur froid, sous contact.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
5	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Code présent
			2	Reconnaissance Pied Levé
			4	Réception d'une Information + après contact
			4	Allumé en TA quel que soit la position du sélecteur de vitesse
			5	Commande du relais de verrouillage effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			11	Information du capteur de repérage cylindre non effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			19	Calculateur configuré pour fonctionner avec une : BVM (G60*)
			19	TA (G50*)

CONSIGNES

Moteur froid, sous contact.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
6	Potentiomètre de position papillon	Pied levé # 17	2	8 < X < 38
		Pédale d'accélérateur légèrement enfoncée	2	
		Pied à fond # 17	2	188 < X < 246
7	Capteur de pression absolue	# 01		X = Pression atmosphérique locale
8	Capteur de température d'eau	# 02		$X = Temp\'{e}rature ambiante \pm 5°C$
9	Capteur de température d'air	# 03		$X = Temp\'{e}rature ambiante \pm 5°C$
10	Electrovanne de régulation de ralenti	# 12		La valeur lue est fixe et se situe entre 17 % < X < 99,9 %
11	Régime moteur	# 06		X = 0 tr/min.
12	Purge canister	# 23		X = 0,7 %

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état
2	Absence de défaut		20	S'assurer que ce barregraphe ne clignote pas ; sinon taper G02* et tourner la fiche. Réparer l'élément incriminé puis effacer la mémoire défaut (G0**) et revenir en test état (G01*)
3	Tension batterie	# 04 si en # 04 alors en # 06		13 volts < X < 14,5 volts $X < 12,7 volts$ $Régime nominal < X$ $< 910 tr/min.$

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
4	Interprétation des barregraphes normalement allumés	-	1	Code présent
				Reconnaissance Pied Levé
			3	Réception d'une Information régime moteur
			4	Réception d'une information + après contact
			4	Allumé en position Parc ou Neutre
			5	Commande du relais de verrouillage effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			6	Régulation de ralenti active
			6	Régulation de richesse active

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
4 (suite)	Interprétation des barregraphes normalement allumés (suite)	-	7	Pompe à essence activée
			clignotant	Information du capteur de repérage cylindre effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			19	Calculateur configuré pour fonctionner avec une :
			19	BVM (G60*)
				TA (G50*)

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
5	Régime de ralenti	Sans action conditionne- ment d'air	6	
		# 06		$X = 770 \pm 50 \text{ tr/min.}$
		# 12		20 % < X < 40 % (F3R 750) 18 % < X < 38 % (F3R 751)
		Conditionne- ment d'air sélectionné	9	
				Allumé en fonction de l'état du conditionnement d'air
		# 06	0	$X = 900 \pm 50 \text{ tr/min.}$
		Pare brise électrique sélectionné. Conditionne- ment d'air non sélectionné	9	
		# 06		Si température d'eau > à 60° C alors $X = 770 \pm 50$ tr/min.
				Si température d'eau < à 60° C alors $X = 1000 \pm 50$ tr/min.
6	Anticliquetis mesure du bruit	# 13 (3500 tr/min. à vide)		X variable et non nul

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
7	Pression collecteur	# 01 sans consom- mateur		X est variable et est de l'ordre de 360 ± 60 mbars (cette pression varie en fonction de l'altitude)
8	Régulation de richesse	Sur régime stabilisé à 2500 tr/min. puis au ralenti	6 	
		# 05		X varie dans un intervalle de 50 à 900 mV environ
		# 35		X se situe et varie faiblement autour de 128 avec un maximum de 255 et minimum de 0
9	Correction adaptative de ralenti	# 21		- 8,6 % ⁽¹⁾ < X < 6,2 % (valeur moyenne après effacement mémoire : 0)
10	Purge canister	# 23	7	La purge canister est interdite. L'électrovanne reste fermée $X=0.7\ \%$

 $^{^{(1)}}$ Cette valeur est issue de la calibration définitive. Les premiers véhicules commercialisés ont comme butée mini- 6,2 %.

CONSIGNES

Contrôle à effectuer durant un essai routier.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état
2	Absence de défaut			S'assurer que ce barregraphe ne clignote pas ; sinon taper G02* et tourner la fiche. Réparer l'élément incriminé, puis effacer la mémoire défaut (G0**) et revenir en test état (G01*)
3	Purge canister	# 23	7	La purge canister est autorisée X = variable
4	Information vitesse véhicule	# 18		X = vitesse véhicule lue au compteur
5	Capteur de cliquetis	Véhicule en charge et régime à 2000 tr/min. # 13 # 15		$X=$ variable et non nul $0 \le X \le 6$ (en cas de panne du capteur, il y a un retrait systématique de 4° d'avance, non visible en # 15)

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité




CONSIGNES

Contrôle à effectuer durant un essai routier.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
6	Adaptatifs richesse	Après la phase d'apprentis- sage # 30		$82 \le X \le 224$ (valeur moyenne après effacement mémoire : 128) $32 \le X \le 224$ (valeur moyenne après effacement mémoire : 128)
7	Estompage de couple (TA)		5	S'allume au changement de rapport si la vitesse est supérieure à 10 km/h

SYNOPTIQUE MOTEUR F3R



Moteur Z7X

INJECTION Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostique.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8
- Frapper **D13**

9.INJ

IDENTIFICATION DU CALCULATEUR

L'identification du calculateur n'est pas liée à la lecture d'un code diagnostic, mais à la lecture directe du numéro MPR du calculateur. Après être entré en dialogue avec le calculateur.

FRAPPER	G70*	7700
		XXX
		xxx

Le Numéro MPR s'inscrit alors sur l'afficheur central en trois séquences.


Chaque séquence reste affichée environ deux secondes. L'affichage est répété deux fois. (Pour connaître le numéro, se reporter au MR chapitre 12).

EFFACEMENT MEMOIRE (moteur arrêté, sous contact)

Suite à une intervention sur le système d'injections, on pourra effacer la mémoire du calculateur par l'utilisation du code $G0^{**}$ (Effacement des pannes mémorisées en mode diagnostic D13, sélecteur en position S8, taper $G0^{**}$).

Cette manipulation ayant pour effet de ne pas démémoriser aucun autre équipement sur le véhicule.

Dans le cas où les informations obtenues par la valise XR25 nécessitent la vérification de continuités électriques, brancher le bornier **Sus. 1228.**



(Le **Sus. 1228** se compose d'une embase 55 voies solidaire d'un circuit imprimé sur lequel sont réparties 55 surfaces cuivrées et numérotées de 1 à 55).


A l'aide des schémas électriques, on pourra facilement identifier les voies reliant le ou les éléments devant être contrôlés.

IMPORTANT:

- Tous les contrôles, avec le bornier **Sus. 1228**, ne seront effectués que batterie débranchée.
- Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 volts sur les points de contrôle.

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25


PRESENTATION DE LA FICHE N° 27 COTE 1/2 MUNIE DES BARREGRAPHES DE DEFAUTS



FI11627-1

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25

PRESENTATION DE LA FICHE N° 27 COTE 2/2 MUNIE DES BARREGRAPHES D'ETATS



FI11627-2

INJECTION Diagnostic - Fiche XR25



REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

	S'allume lorsque le dialogue est établi avec le calculateur du produit, s'il reste éteint : - le code n'existe pas, - il y a un défaut de l'outil, du calculateur, ou de la ligne.				
REPRESEN	TATION DES DEFAUTS (toujours sur fond co	oloré)			
	Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué, le texte associé définit le défaut.				
	Si éteint, signale la non-détection de défaut s	sur le produit diagnostiqué.			
	TATION DES ETATS (toujours sur fond blanc)			
Moteur	arrêté, sous contact, sans action opérateur				
	egraphes d'état sur la fiche sont représentés da ıtact, sans action opérateur	ans l'état où ils doivent se trouver moteur arrêté,			
-	Si sur la fiche, le barregraphe est représenté	la valise doit donner comme information			
-	- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté la valise doit donner comme information				
- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté la valise doit donner comme information					
soit soit					
Moteur tournant					
Eteint lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche n'est plus réalisée.					
Allumé lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche est réalisée.					

FONCTION V9

La fiche n° 27 côté 1/2 et côté 2/2 est une fiche générique utilisée pour plusieurs moteurs. Les différents moteurs n'utilisent pas tous les barregraphes. Pour connaître les barregraphes traités par le calculateur d'injection, après être entré en dialogue avec le calculateur, frapper simultanément sur les touches V et 9. Les barregraphes traités s'allumeront :

- fixe, s'il s'agit de barregraphes de défaut non mémorisables ou, s'il s'agit de barregraphes d'état,
- clignotant, s'il s'agit de barregraphes de défaut mémorisables.

Pour revenir en mode diagnostic, frapper sur la touche D.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

1	Barregraphe 1 droit éteint CIRCUIT VALISE XR25 Aide XR25: pas de connexion, CO, CC MASSE, CC + 12	Fiche n° 27 coté 1/2
CONSIGNES	Pour le diagnostic ce barregraphe doit être allumé	

Vérifier:

- tous les fusibles de l'injection,
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic,
- la position du sélecteur (S8),
- la conformité de la cassette.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier:

- la présence du + 12 V sur la voie 16 et de la masse sur la voie 4 sur la prise diagnostic.
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic.

Prise 15 \longrightarrow 4 Prise diagnostic 7 \longrightarrow 8 XR25

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies :

→ 15 Bornier 38 -Prise diagnostic **→** 7 Prise diagnostic Masse MH → masse → masse Masse MH 24 → fusible Fusible moteur + APC 28 ------ 3 Bobine 1-5 Bobine 2-6 Bobine 3-4 Electrovanne ralenti

Remettre en état.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

2	Barregraphe 2 gauche allumé CIRCUIT CALCULATEUR Aide XR25: Calculateur HS si BG 2G allumé	Fiche n° 27 coté 1/2
CONSIGNES	Rien à signaler	
Calculateur non conforme ou défectueux.		

Changer le calculateur d'injection.


APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17



Barregraphe 2 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT ANTIDEMARRAGE

Aide XR25: *22 = X Def CO ou CC + 12 V ou CC- ligne 35 du calculateur

CONSIGNES

Rien à signaler

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité de la ligne :

Bornier

Boîtier décodeur

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, voir l'étude du barregraphe d'état 3 droit.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

3

Barregraphe 3 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR

Aide XR25: #03 = -40 CO LIGNE 20 OU 46; CC = 5V LIGNE 20

#03 = 119 CC MASSE LIGNE 20; CC LIGNE 46/20

CONSIGNES

Si BG3D; BG4G; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D

Si BG6D allumé consulter le BG6D

Vérifier la résistance du capteur de température d'air.

Si la résistance n'est pas bonne, changer le capteur de température d'air et effacer la mémoire du calculateur par $G0^{**}$.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

1 connecteur capteur2 connecteur capteur20 bornier

Si le câblage électrique est bon, changer le calculateur.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

3

Barregraphe 3 droit allumé

CIRCUIT SONDE A OXYGENE

Aide XR25: #35 = 252 CO LIGNE 17 ou 18; CC - LIGNE 17

#05 > 1V CC + 12V LIGNE 17 ; #05 = 0.390 CO LIGNE 17 ou 18

#05 = 0V CC MASSE LIGNE 17

#35 = 128 CC+ 12V LIGNE 17 : CC +12V LIGNE 18

CONSIGNES

Si BG3G; BG4G; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D

Vérifier le branchement et l'état du connecteur de la sonde à oxygène.

Moteur tournant, vérifier la présence du + 12V entre les voies A et B sur le connecteur de la sonde à oxygène.

S'il n'y a pas + 12V, remettre en état le câblage électrique du circuit de réchauffage de la sonde.

Contact coupé, mettre le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

C/17 et D/18 (connecteur sonde/bornier)

Si nécessaire, remettre en état le câblage électrique.

L'incident persiste! Changer la sonde à oxygène.


L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17



Barregraphe 4 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU

Aide XR25: $\#02 = -40^{\circ}\text{C CC} = 5\text{V LIGNE 15}$; CO LIGNE 15 ou 44; CC LIGNE 45/15

#02 = 119°C CC MASSE LIGNE 15; CC LIGNE 15/44

CONSIGNES

SI BG5G allumé consulter le BG4D

Si BG3G; BG3D; BG6D; BG12D allumé consulter le BG6D

Vérifier la résistance du capteur de température d'eau.

Si la résistance n'est pas bonne, changer le capteur.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage électrique entre les voies :

1 capteur de température d'eau 15 bornier 2 capteur de température d'eau 44 bornier C capteur de pression 45 bornier C potentiomètre papillon 45 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

4

Barregraphe 4 droit allumé

CIRCUIT CAPTEUR VITESSE VEHICULE

Aide XR25: CO ou CC LIGNE 12

CONSIGNES

Rien à signaler

Faire un essai routier et vérifier la vitesse sur le compteur.

Si la vitesse est nulle, remettre en état le câblage voie 12 du calculateur et B du capteur.

Contrôler le branchement et l'alimentation du capteur de vitesse :

+ 12V sur la voie A masse sur la voie C

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le capteur de vitesse.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire un essai routier Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

5

Barregraphe 5 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE

Aide XR25: #01 = 103 mb CO LIGNE 16 ou LIGNE 45;

CC MASSE LIGNE 16

#01 = 928 mb CO LIGNE 44

CONSIGNES

Si BG4G allumé consulter le BG4G Si BG6D allumé consulter le BG6D

Vérifier si le capteur de pression est branché électriquement et pneumatiquement.

Contact mis, vérifier qu'il y a du + 5V entre la voie C et la masse en voie A.

Il n'y a pas + 5V entre la voie C et la voie A

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies :

A connecteur capteur 44 bornier C connecteur capteur 45 bornier

Remettre en état si nécessaire.

Il n'y a pas + 5V! L'incident persiste! Changer le calculateur.

Il y a + 5V entre la voie C et la voie A

Contact mis, vérifier la tension de retour (0,2 à 5V) sur la voie B du capteur.

Nota: Pour cette mesure, on pourra utiliser une pompe à vide pour vérifier la variation de la tension.

Si la tension ne varie pas, changer le capteur.

La tension varie.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre la voie B du capteur et 16 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.


APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**

Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2



Barregraphe 5 droit allumé CIRCUIT SIGNAL VOLANT

Aide XR25: *25 = CO

CO ou CC + LIGNE 33 ou 34 ou CC LIGNE 33/34

*25 = CC.O PARASITE

CONSIGNES

Rien à signaler

Débrancher le connecteur du capteur et vérifier la résistance du capteur entre les bornes A et B.

La résistance n'est pas de 200 ± 50 ohms. Changer le capteur.

La résistance est de 200 ohms.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement du câblage entre les voies :

A capteur 34 bornier B capteur 33 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**

Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

6

Barregraphe 6 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CAPTEUR DE CLIQUETIS

Aide XR25: #13 = 0 CC MASSE LIGNE 8 ou 36 ou CO LIGNE 8 ou 36 ou 44

*06 = CL1 DEFAUT CAPTEUR 1 CL2 DEFAUT CAPTEUR 2

CONSIGNES

Rien à signaler

Vérifier la connectique du capteur en cause.

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité du câblage électrique entre les voies :


Capteur 1 $\begin{cases} 1 \text{ capteur } / 44 \text{ bornier} \\ 2 \text{ capteur } / 8 \text{ bornier} \end{cases}$ Capteur 2 $\begin{cases} 1 \text{ capteur } / \\ 2 \text{ capteur } / \end{cases}$

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le capteur de cliquetis.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Barregraphe 6 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT POTENTIOMETRE PAPILLON

Aide XR25: #17 = 0 CO LIGNE 45 ou 19 ou CC MASSE LIGNE 19 ou 45

#17 = 255 CO LIGNE 46 ou CC LIGNE 19/45 ou CC + LIGNE 19

CONSIGNES

Si BG3G allumé consulter le BG6D

Si BG20D allumé consulter le BG6D

Si BG5G allumé consulter le BG6D

Si BG3G; BG3D; BG4G; BG12D allumés consulter le BG6D

Vérifier la résistance du potentiomètre papillon entre les voies B et C (R = $1200\Omega \pm 20\%$).

Vérifier la variation du potentiomètre papillon entre les voies A et C.

B-C < $1200\Omega \pm 20\%$ ou A-C ne varie pas. Changer le potentiomètre papillon.

 $B-C > 1200\Omega \pm 20\%$ et A-C varie.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité entre les voies:

> A potentiomètre 19 bornier B potentiomètre 46 bornier C potentiomètre 45 bornier

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

8

Barregraphe 8 gauche allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT COMMANDE RELAIS POMPE ESSENCE

Aide XR25: *08 = CO.O **CC MASSE LIGNE 48**

> *08 = CC.1**CC + 12V LIGNE 48** *08 = DefCO LIGNE 48

CONSIGNES

Si BG7G allumé consulter le BG8G

Vérifier l'enclenchement du capteur de choc.

Sur le relais de la pompe à essence, vérifier à la mise du contact la présence du + 12V entre les voies 1 et 2, pendant la phase de temporisation.

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, contact mis, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais de pompe à essence.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, vérifier la ligne de la voie 1 jusqu'au fusible.

S'il y a + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 48 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

8

Barregraphe 8 droit allumé

CIRCUIT RELAIS VERROUILLAGE

Aide XR25: *28 = CC.1 CC + 12V LIGNE 47

*28 = CC.0 CO ou CC - LIGNE 47

CONSIGNES

Rien à signaler

Sur le relais Vérrouillage, vérifier à la mise du contact la présence du + 12V entre les voies 1 et 2.

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, contact mis, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais Vérrouillage.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, vérifier la ligne de la voie 1 jusqu'au fusible.

S'il y a + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 47 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

9

Barregraphe 9 gauche allumé

CIRCUIT ANTIPERCOLATION

Aide XR25: *9 = CC.1 CC + 12V LIGNE 23

*9 = CC.0 CO ou CC - LIGNE 23

CONSIGNES

Rien à signaler

Sur le relais antipercolation, vérifier la présence du $+\ 12V$ entre les voies $1\ et\ 2.$

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais antipercolation.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, vérifier la ligne de la voie 1 jusqu'au fusible.

S'il y a + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 23 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

9

Barregraphe 9 droit allumé

Fiche n° 27 coté 1/2

CIRCUIT CIRCUIT RELAIS POMPE A AIR

Aide XR25: *29 = CC.0 CO ou CC MASSE LIGNE 49

*29 = CC.1 CC + 12V LIGNE 49 ou CC 49/52

CONSIGNES

Si BG 12D allumé, consulter BG 12D.

Sur le relais pompe à air, vérifier à la mise du contact la présence du + 12V entre les voies 1 et 2.

S'il y a + 12V entre 1 et 2, changer le relais.

S'il n'y a pas + 12V entre 1 et 2, vérifier la présence du + 12V sur la voie 1 du relais pompe à air.

S'il n'y a pas + 12V sur la voie 1, brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 1 du relais et la voie 52 du bornier.

S'il y a + 12V sur la voie 1, vérifier la continuité et l'isolement entre la voie 2 du relais et la voie 49 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

	Barregraphe 11 droit allumé	Fiche n° 27 coté 1/2
	CIRCUIT LIAISON T.A> INJ	
Aide XR25 : BG 11D allumé si un défaut de liaison est prése		ésent, avec la T.A.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur d'injection, et vérifier l'isolement et la continuité de la ligne 7 du calculateur et 37 du calculateur T.A.

Remettre en état.

CONSIGNES

L'incident persiste! Changer le diagnostic de la T.A.

Seulement si T.A.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

Fiche n° 27 coté 1/2

Barregraphe 11 gauche allumé 11 CIRCUIT INJECTION **Aide XR25**: *11 = X.CO.0CO ou CC MASSE LIGNE 4 ou 30 *11 = X.CC.1CC + 12V LIGNE 4 ou 30 ou CC 30/52

> *11 = Def**DEFAUT MEMORISE**

CONSIGNES

X représente le N° du cylindre.

Sous démarreur, allumage du barregraphe sous 10 s.

Vérifier la résistance de chaque injecteur ($R \approx 15 \Omega$).

La résistance n'est pas bonne.

Changer le ou les injecteur(s) défectueux.

La résistance est bonne.

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier la continuité et l'isolement entre les connecteurs des injecteurs voie 2 et les voies 4 et 30.

Remettre en état le câblage si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**

Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Barregraphe 12 gauche allumé

CIRCUIT VOYANT DEFAUT

Aide XR25: *12 = CC.1 CC + 12V ligne 26

Fiche n° 27 coté 1/2

CONSIGNES

le BG12G ne s'allume que s'il y a simultanément une panne sur le circuit du témoin et une autre panne *(qui allume habituellement le témoin)*.

Mettre le contact et vérifier que la lampe du témoin défaut s'allume durant 3 sec.

S'il ne s'allume pas, se reporter au diagnostic combiné.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Débrancher le capteur de pression et vérifier les barregraphes de la XR25 Effacer la mémoire du calculateur et faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

12	Barregraphe 12 droit allumé CIRCUIT INFORMATION POMPE A 1 Aide XR25: CO LIGNE 52	Fiche n° 27 coté 1/2 ESSENCE	
CONSIGNES	Si le BG3G ; BG3D ; BG4G ; BG6D sont allu	umés consulter le BG6D	
Vérifier la présence du	+ 12V sur la voie 3 du relais de pompe à esse	ence.	
Remettre en état si nécessaire.			
Pendant la phase de temporisation à la mise sous contact, vérifier la présence du + 12V sur la voie 5 du relais.			
	Il n'y a pas + 12V sur la voie 5 du relais. Changer le relais de pompe à essence.		
	Il y a + 12V sur la voie 5 du relais. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et vérifier la continuité entre la voie 5 du relais de pompe à essence et la voie 52 du calculateur.		
	Remettre en état si nécessaire.		

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

14

Barregraphe 14 gauche allumé

T

CIRCUIT VANNE DE REGULATION DE RALENTI

Aide XR25: *14 = Def

CO ou CC MASSE LIGNE 54

*14 = CC.1

CC + 12V LIGNE 54

CONSIGNES

Sans panne le #12 doit être variable Si BG 8D allumé, consulter le BG 8D

Vérifier la résistance du bobinage entre les voies 1 et 2 de la vanne de ralenti ($R \approx 20 \Omega$).

Si la résistance n'est pas bonne, changer la vanne de régulation de ralenti.

A la mise sous contact, vérifier pendant la phase de temporisation la présence du 12V sur la voie 1 de la vanne de régulation de ralenti.

Il n'y a pas + 12V sur la voie 1.

Vérifier la continuité entre la voie 1 du connecteur de la vanne de régulation de ralenti et la voie 5 du relais Vérrouillage.

Remettre en état si nécessaire.

Il y a + 12V sur la voie 1

Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur.

Vérifier l'isolement et la continuité du câblage entre la voie 2 du connecteur de la vanne de régulation de ralenti et la voie 54 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0**

Faire le contrôle de conformité

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Fiche n° 27 coté 1/2

14

Barregraphe 14 droit allumé

CIRCUIT PURGE CANISTER

Aide XR25: *34 = CO.O CO ou CC MASSE LIGNE 50

*34 = CC.1 CC + 12V LIGNE 50 *34 = Def DEFAUT MEMORISE

CONSIGNES

#23 variable

Vérifier la résistance de la vanne de purge canister entre la voie A et B ($R \approx 36 \Omega$).

La résistance n'est pas bonne.

Changer la vanne de purge canister.

La résistance est bonne.

Moteur tournant au ralenti, vérifier la présence du + 12V sur la voie A de la vanne de purge canister.

Il n'y a pas + 12V sur la voie A.

Remettre en état le câblage électrique entre la voie A de la vanne de purge canister et la voie 5 du relais pompe carburant.

Il y a + 12V sur la voie A.

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et vérifier l'isolement et la continuité du câblage électrique entre la voie B de la vanne de purge canister et 50 du bornier.

Remettre en état si nécessaire.


L'incident persiste! Changer le calculateur d'injection.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0** Faire le contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17



Barregraphe 15 gauche allumé

CIRCUIT LIAISON INJECTION CA

Aide XR25: CC + 12 V de la ligne 51 du calculateur

Fiche n° 27 coté 1/2

CONSIGNES

Vérifier que le véhicule a un CA, et que la CA soit en fonction, en cas d'absence de CA, étudier les autres barregraphes

Brancher le bornier **Sus. 1228** à la place du calculateur et le bornier **Elé. 1391** à la place de la commande chauffage clim conducteur.

Bornier **Sus. 1228** voie 51 — Bornier **Elé. 1391** voie A6

Vérifier l'isolement et la continuité de la ligne.

Remettre en état si nécessaire.

L'incident persiste, voir étude barregraphes d'état 9G, 10G, 10D.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

Barregraphe 16 gauche allumé Fiche n° 27 coté 1/2 16 CIRCUIT BOBINE D'ALLUMAGE **Aide XR25**: *16 = 1.5 CCCO DE LA LIGNE 28 *16 = 2.6 CCCO DE LA LIGNE 29 *16 = 3.4 CCCO DE LA LIGNE 1 **CONSIGNES** Si CC MASSE, le fusible est H.S. et il n'y a pas de dialogue avec la XR25 Contrôler la résistance de la bobine détectée en panne ($R \approx 1 \Omega$). La résistance n'est pas bonne. Changer la bobine défectueuse. La résistance est bonne. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et contrôler l'isolement et la continuité de la ligne 28/3 pour la bobine 1 ou 29/3 pour la bobine 2 ou 1/3 pour la bobine 3 (bornier / bobine). Remettre en état la ligne en défaut.

L'incident persiste! Changer le calculateur.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par G0* Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

2	Barregraphe 2 gauche, 2 droit, mauvais allumage CIRCUIT POSITION PAPILLON Aide XR25: BG 2G allumé si pied à fond BG 2D allumé si pied levé BG 2G et BG 2D éteints si position intermédiaire	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES Aucun barregraphe de défaut ne doit être allumé		
Le problème n'est pas électrique. Vérifier la mécanique du circuit accélérateur (câble, pédale d'accélérateur,).		

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

3	Barregraphe 3 gauche, mauvais allumage CIRCUIT SIGNAL VOLANT Aide XR25: BG 3G allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut 5D.	

APRES REPARATION

Rien à signaler

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

3	Barregraphe 3 droit mauvais allumage CIRCUIT ANTIDEMARRAGE Aide XR25: BG 3D allumé, antidémarrage actif	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Vérifier l'utilisation du bon TIR, il n'y a pas de barregraphe d	le défaut allumé
XR25 en détecteur d'impulsions, G et Vin. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur. Vérifier la présence d'impulsions sur la voie 35 du bornier quand on actionne le TIR		
S'il y a des impulsions, changer le calculateur d'injection		
S'il n'y a pas d'impulsion, voir diagnostic antidémarrage.		

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

1	7

4	Barregraphe 4 gauche mauvais allumage CIRCUIT POSITION PARK/NEUTRE Aide XR25: Allumé si position Park/Neutre	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Seulement avec TA	
XR25 en voltmètre V et Vin. Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur. Brancher un fil sur Vin et la voie 7 du calculateur d'injection. Sous contact, enclencher et désenclencher le levier de vitesses de la position P/N, on doit passer de 0 V à 5 V.		
Si bon, changer le calculateur d'injection.		
Si l'on n'a pas 0 V / 5 V, contrôler l'isolement et la continuité de la ligne : Calculateur d'injection 7 → 37 Calculateur TA Remettre en état si nécessaire.		
L'incident persiste! Voir le diagnostic de la TA		

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

4	Barregraphe 4 droit mauvais allumage <u>CIRCUIT + APC</u> Aide XR25: BG 4D allumé si + APC	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES REPARATION	Rien à signaler
---------------------	-----------------

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

5	Barregraphe 5 gauche mauvais allumage CIRCUIT ESTOMPAGE DE COUPLE Aide XR25: Allumé à chaque changement de vitesse de la TA	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Seulement avec TA Le barregraphe d'état 4 gauche a un bon allumage.	

Comme le barregraphe d'état 4 gauche a un bon allumage, le calculateur d'injection n'est plus en cause. Il faut voir le diagnostic de la TA

APRES REPARATION

Faire le diagnostic de la TA si le barregraphe d'état 4 gauche a un bon allumage

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

6	Barregraphe 6 gauche mauvais allumage <u>CIRCUIT REGULATION DE RICHESSE</u> Aide XR25: BG 6G allumé quand la richesse est régulée (mot	Fiche n° 27 coté 2/2 teur tournant)
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
6	Barregraphe 6 droit mauvais allumage <u>CIRCUIT REGULATION RALENTI</u> Aide XR25: BG 6D allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
7	Barregraphe 7 gauche mauvais allumage CIRCUIT COMMANDE POMPE ESSENCE Aide XR25: BG 7G allumé sous contact	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
7	Barregraphe 7 droit mauvais allumage <u>CIRCUIT PURGE CANISTER</u> Aide XR25: BG 7D allumé quand purge canister autorisé	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	
APRES REPARATION	Rien à signaler	

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

8	Barregraphe 8 gauche mauvais allumage CIRCUIT COMMANDE ANTIPERCOLATION Aide XR25: BG 8G allumé quand antipercolation active	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES REPARATION

Rien à signaler

17

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

	Barregraphes 9G, 10G, 10D mauvais allumage CIRCUIT CA Aide XR25: 9G allumé si sélection CA 10G allumé si demande CA 10D allumé si autorisation CA	Fiche n° 27 coté 2/2	
10			
CONSIGNES	Tous les barregraphes de défauts doivent être traités, le CA véhicule et sélectionné	doit être présent sur le	
Brancher le bornier Sus. 1228 à la place du calculateur et le bornier Elé. 1391 à la place de la commande chauffage clim côté conducteur et regarder l'isolement et la continuité entre la voie :			
6 → B15 Bornier Sus. 1228 51 → A6 Bornier Elé. 1391			
Remettre en état si nécessaire.			
XR25 en voltmètre V, vérifier sur la voie 6 du bornier la présence de 12 V. S'il n'y a pas 12 V, voir le diagnostic CA.			
XR25 en voltmètre V, calculateur d'injection branché, vérifier la présence de 12 V sur la voie A6 du bornier Elé. 1391 .			
S'il n'y a pas 12 V, changer le calculateur d'injection.			
S'il y a 12 V, voir le diagnostic CA.			

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

INJECTION

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

17

11	Barregraphe 11 gauche mauvais allumage CIRCUIT SIGNAL ARBRE A CAMES Aide XR25: BG 11G allumé moteur tournant	Fiche n° 27 coté 2/2
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes de défaut.	

APRES REPARATION

Rien à signaler

INJECTION Diagnostic - Effets client sans station OPTIMA




CONSIGNES

Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25

PROBLÈMES DE DÉMARRAGE	
Ne démarre pas	ALP 1
Démarre mais cale	ALP 2
Démarrage trop long	ALP 3
PROBLÈMES DE RALENTI	
Trop haut	ALP 4
Trop bas	ALP 5
Instabilité moteur	ALP 6
Pompage	ALP 7
COMPORTEMENT EN ROULAGE	
Manque de performances	ALP 8
Trous et à-coups	ALP 9
FUMÉE - POLLUTION	
CO et/ou HC trop hauts	ALP 10
CONSOMMATION D'ESSENCE ÉLEVÉE	ALP 11
BRUYANCE MOTEUR	
Cliquetis	ALP 12

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 1 SUITE



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






JF5071.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA








APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

C'est un problème moteur et l'injection n'est plus en cause.

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



ALP 3	PROBLEMES DE DEMARRAGE Démarrage trop long
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25




APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



ALP 4	PROBLEMES DE RALENTI Ralenti trop haut
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25. $R > 750 \ tr/min.$ ou $\#12 < 27 \ \%$




APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 5	PROBLEMES DE RALENTI Ralenti trop bas
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25 R < 650 tr/min. ou $\#12 > 37~\%$



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






JF5071.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 6 SUITE



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA

17




JF5071.0

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA




ALP 8
SUITE



APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA


17




INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA



ALP 10 SUITE






Vérifier:

- Catalyseur (fondu, bouché, ...).
- Sonde à oxygène (polluée, réchauffage en panne, ...).
- Prise d'air en amont de la sonde à oxy-
- Etanchéité de la ligne d'échappement.
- Type d'essence utilisé.
- Allumage (bougies, fils, distributeur, ...).
- Etat du moteur en général (distribution, ...).

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA







Vérifier le débit et la pression d'essence (méthodes, voir Manuel de Réparation véhicule) et le circuit de purge du canister. Remettre en état si nécessaire (régulateur, pompe, filtre, tuyaux). L'incident persiste-t-il?

- non → Fin de diagnostic.

Ce n'est plus un problème d'injection, c'est un problème moteur,

oui

vérifier: - niveau d'huile moteur


- refroidissement moteur
- trains roulants
- l'état du moteur en général.

Effectuer si nécessaire un contrôle de la consommation avec l'appareil de consommation ECONOTEST.

APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA






APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - ALP sans station OPTIMA





APRES REPARATION

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES

Moteur froid, sous contact

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D13 (sélecteur sur S8)		9.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test défaut
2	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Test défaut
				Code présent
3	Conformité calculateur	G70*		XXXX Affichage en trois séquences du n° M.P.R. (voir chapitre 12)
4	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état

CONSIGNES

Moteur froid, sous contact

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
5	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Code présent
			2	Reconnaissance Pied Levé
			4	Réception d'une Information + après contact
			4	Allumé en TA quel que soit la position du sélecteur de vitesse
			5	Commande du relais de verrouillage effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			11	Information du capteur de repérage cylindre non effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			19	Calculateur configuré pour fonctionner avec une : BVM (G60*)
			19	TA (G50*)

CONSIGNES

Moteur froid, sous contact

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
6	Potentiomètre de position papillon	Pied levé # 17	2	8 < X < 38
		Pédale d'accélérateur légèrement enfoncée	2	
		Pied à fond # 17	2	188 < X < 246
7	Capteur de pression absolue	# 01		X = Pression atmosphérique locale
8	Capteur de température d'eau	# 02		$X = Temp\'{e}rature ambiante \pm 5°C$
9	Capteur de température d'air	# 03		$X = Temp\'{e}rature ambiante \pm 5°C$
10	Electrovanne de régulation de ralenti	# 12		La valeur lue est fixe et se situe entre 17 % < X < 99,9 %
11	Régime moteur	# 06		X = 0 tr/min.
12	Purge canister	# 23		X = 0,7 %

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état
2	Absence de défaut		20	S'assurer que ce barregraphe ne clignote pas ; sinon taper G02* et tourner la fiche. Réparer l'élément incriminé puis effacer la mémoire défaut (G0**) et revenir en test état (G01*)
3	Tension batterie	# 04 si en # 04 alors en # 06		13 volts < X < 14,5 volts X < 12,7 volts Régime nominal < X < 910 tr/min.

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
4	Interprétation des barregraphes normalement allumés	-	1	Code présent
				Reconnaissance Pied Levé
			3	Réception d'une Information régime moteur
			4	Réception d'une information + après contact
			4	Allumé en position Parc ou Neutre
			5	Commande du relais de verrouillage effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			6	Régulation de ralenti active
			6	Régulation de richesse active

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
4 (suite)	Interprétation des barregraphes normalement allumés (suite)	-	7	Pompe à essence activée
			clignotant	Information du capteur de repérage cylindre effective (Ne pas tenir compte de cette information)
			19	Calculateur configuré pour fonctionner avec une :
				BVM (G60*)
			19	TA (G50*)

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
5	Régime de ralenti	Sans action conditionne- ment d'air	6	
		# 06		$X = 770 \pm 50 \text{ tr/min.}$
		# 12		20 % < X < 40 % (F3R 750) 18 % < X < 38 % (F3R 751)
		Conditionne- ment d'air sélectionné	10	
				Allumé en fonction de l'état du conditionnement d'air
		# 06		$X = 900 \pm 50 \text{ tr/min.}$
		Pare brise électrique sélectionné. Conditionne- ment d'air non sélectionné	9	
		# 06		Si température d'eau > à 60°C alors X = 770 ± 50 tr/min.
				Si température d'eau < à 60° C alors $X = 1000 \pm 50$ tr/min.
6	Anticliquetis mesure du bruit	# 13 (3500 tr/min. à vide)		X variable et non nul

CONSIGNES

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
7	Pression collecteur	# 01 sans consom- mateur		X est variable et est de l'ordre de 360 ± 60 mbars (cette pression varie en fonction de l'altitude)
8	Régulation de richesse	Sur régime stabilisé à 2500 tr/min. puis au ralenti	6 	
		# 05		X varie dans un intervalle de 50 à 900 mV environ
		# 35		X se situe et varie faiblement autour de 128 avec un maximum de 255 et minimum de 0
9	Correction adaptative de ralenti	# 21		- 8,6 % ⁽¹⁾ < X < 6,2 % (valeur moyenne après effacement mémoire : 0)
10	Purge canister	# 23	7	La purge canister est interdite. L'électrovanne reste fermée $X=0.7\ \%$

 $^{^{(1)}}$ Cette valeur est issue de la calibration définitive. Les premiers véhicules commercialisés ont comme butée mini- 6,2 %.

CONSIGNES

Contrôle à effectuer durant un essai routier

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Passage en test état	G01*		10.NJ Utilisation de la fiche n° 27 coté test état
2	Absence de défaut			S'assurer que ce barregraphe ne clignote pas ; sinon taper G02* et tourner la fiche. Réparer l'élément incriminé, puis effacer la mémoire défaut (G0**) et revenir en test état (G01*)
3	Purge canister	# 23	7	La purge canister est autorisée X = variable
4	Information vitesse véhicule	# 18		X = vitesse véhicule lue au compteur
5	Capteur de cliquetis	Véhicule en charge et régime à 2000 tr/min. # 13 # 15		$X=$ variable et non nul $0 \le X \le 6$ (en cas de panne du capteur, il y a un retrait systématique de 4° d'avance, non visible en # 15)

INJECTION Diagnostic - Contrôle de conformité




CONSIGNES

Contrôle à effectuer durant un essai routier

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
6	Adaptatifs richesse	Après la phase d'apprentis- sage # 30 # 31		$82 \le X \le 224$ (valeur moyenne après effacement mémoire : 128) $32 \le X \le 224$ (valeur moyenne après effacement mémoire : 128)
7	Estompage de couple (TA)		5	S'allume au changement de rapport si la vitesse est supérieure à 10 km/h

SYNOPTIQUE MOTEUR Z7X



Moteur G8T

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Préliminaire



CONDITIONS D'APPLICATION DES CONTROLES DEFINIS DANS CE DIAGNOSTIC

Les contrôles définis dans ce diagnostic ne sont à appliquer sur véhicule que dans le cas où le libellé du défaut traité correspond exactement à l'affichage constaté sur la valise XR25.


Si un barregraphe n'est interprété que dans le cas où il est allumé fixe, l'application des contrôles préconisés dans le diagnostic lorsque le barregraphe est allumé clignotant ne permettra pas de localiser l'origine de la mémorisation de ce défaut. Pour ce cas, seul un contrôle du câblage et de la connectique de l'élément incriminé doit être effectué.

Nota : Le contact doit avoir été coupé avant la mise en œuvre de la valise XR25.

OUTILLAGE INDISPENSABLE POUR INTERVENTION SUR LE SYSTEME D'INJECTION DIESEL TPP EGR SAGEM

- Valise XR25.
- Cassette XR25 N° 15 minimum.

TPP : Temporisation Post Préchauffage. EGR : Recyclage des Gaz d'Echappement.



FI11634

Moteur G8T

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Fiche XR25

SYMBOLISATION DES BARREGRAPHES

DE DEFAUTS (toujours sur fond coloré)




Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué. Le texte associé définit le défaut.

Ce barregraphe peut être :

Allumé fixe
Allumé clignotant
défaut présent.
défaut mémorisé

- Eteint : défaut absent ou pas diagnostiqué

D'ETATS (toujours sur fond blanc)



Barregraphe toujours situé en haut à droite.

Si allumé, signale l'établissement du dialogue avec le calculateur du produit. S'il reste éteint :

- Le code n'existe pas.
- Il y a un défaut de l'outil, du calculateur ou de la liaison XR25 / calculateur.

La représentation des barregraphes suivants indique leur état initial : Etat initial : (contact mis, moteur arrêté, sans action opérateur)





Indéfini

Eteint



est allumé lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche est réalisée.



A 11

s'éteint lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche n'est plus réalisée $\,$

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Certains barregraphes possèdent une *. La commande *.., lorsque le barregraphe est allumé, permet d'afficher des informations complémentaires sur le type de défaut ou d'état survenu.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

1	Barregraphe 1 droit éteint Code présent	Fiche n° 34
CONSIGNES	Sans	

S'assurer que la valise XR25 n'est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule.

Vérifier que l'interface ISO se trouve bien en position S8, que vous utilisez la dernière version de cassette XR25 et le bon code d'accès (D34).

Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (U batterie > à 10,5 volts).

Vérifier que les fusibles F24 : 15 A et F38 : 30 A sur le boîtier d'interconnexion habitacle ne sont pas grillés.

Vérifier le branchement et l'état de la connectique au niveau du connecteur du calculateur et du raccordement moteur / structure.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté :

- Masse en voie A3 du connecteur noir du calculateur.
- +APC en voie A4 du connecteur noir du calculateur (fusible 70A sur boîtier d'interconnexion moteur + relais +APC à tester).

Contrôler également la masse MH près du filtre à huile.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :

- Masse en voie 2.
- +AVC en voie 6.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des lignes de la liaison prise diagnostic / calculateur :

- Entre voie A1 du connecteur noir du calculateur et voie 11 de la prise diagnostic.
- Entre voie C2 du connecteur noir du calculateur et voie 10 de la prise diagnostic.

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, remplacer le calculateur.

Effacer la mémoire de défauts du nouveau calculateur en fin d'intervention.

Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL par la commande G31*.

Effectuer la programmation "sans climatisation" par la commande G30* si nécessaire.

APRES REPARATION Lorsque la communication est établie, traiter les barregraphes de défaut éventuellement allumés.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25



1	Fiche n° Barregraphe 1 gauche allumé fixe Défaut calculateur	34
CONSIGNES	Sans	

Remplacer le calculateur d'injection SAGEM. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention.

Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL par la commande G31*.

Effectuer la programmation "sans climatisation" par la commande $G30^*$ si nécessaire.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34

2

Barregraphe 2 gauche allumé fixe

Circuit capteur de température d'eau

Aide XR25: *02: co.1: Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts

cc.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Sans

co.1

CONSIGNES

Sans

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au + 12 volts des liaisons suivantes :

- Entre voie B2 du connecteur gris du calculateur et la voie 2 du connecteur du capteur de température d'eau.
- Entre voie B3 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du capteur de température d'eau.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le capteur de température d'eau, puis effacer la mémoire du calculateur.

Si le défaut "circuit capteur de température d'eau" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

cc.0

CONSIGNES

Sans

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

- Entre voie B2 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du capteur de température d'eau.

Regarder si le circuit de la sonde (ou la sonde) se trouve en court-circuit (résistance à 60°C = 1,2 Kohms).

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le capteur de température d'eau, puis effacer la mémoire du calculateur.

Si le défaut "circuit capteur de température d'eau" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Fiche n° 34

2

Barregraphe 2 droit allumé fixe

Circuit capteur de température d'air

Aide XR25: *22: co.1: Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts

cc.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Sans

co.1

CONSIGNES

Sans

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au + 12 volts des liaisons suivantes :

- Entre voie A2 du connecteur gris du calculateur et la voie 2 du connecteur du capteur de température
- Entre voie B3 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du capteur de température d'air.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le capteur de température d'air, puis effacer la mémoire du calculateur.

Si le défaut "circuit capteur de température d'air" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

cc.0

CONSIGNES

Sans

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison suivante :

Entre voie A2 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du capteur de température

Regarder si le circuit de la sonde (ou la sonde) se trouve en court-circuit (résistance à 60°C = 1,2 Kohm).

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le capteur de température d'air, puis effacer la mémoire du calculateur.

Si le défaut "circuit capteur de température d'air" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34

3

Barregraphe 3 gauche allumé fixe

Circuit potentiomètre de charge

Aide XR25: *03: co.0: Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

cc.1: Court-circuit au 5 volts ou au 12 volts

CONSIGNES

Sans

co.0

CONSIGNES

Sans

Assurer la continuité et l'isolement par rapport à la masse des liaisons suivantes :

- Entre la voie A1 du connecteur gris du calculateur et la voie 2 du connecteur du potentiomètre de charge.
- Entre voie C3 du connecteur gris du calculateur et la voie 3 du connecteur du potentiomètre de charge.

Assurer également l'isolement de ces liaisons par rapport à la liaison entre la voie B4 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du potentiomètre de charge (masse potentiomètre).

Rechercher un éventuel court-circuit du potentiomètre (entre voies 1 et 3 du 3 voies).

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le potentiomètre de charge en appliquant impérativement la méthode définie dans la note technique. Effacer la mémoire du calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL.

Si le défaut "circuit potentiomètre de charge" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

cc.1

CONSIGNES

Sans

Assurer l'isolement par rapport au 5 volts et au 12 volts de la liaison entre la voie A1 du connecteur gris du calculateur et la voie 2 du connecteur du potentiomètre de charge.

Assurer également l'isolement de cette liaison par rapport à la liaison entre la voie C3 du connecteur gris du calculateur et la voie 3 du connecteur du potentiomètre de charge (+5 volts potentiomètre).

Assurer la continuité de la liaison entre la voie B4 du connecteur gris du calculateur et la voie 1 du connecteur du potentiomètre de charge (masse potentiomètre).

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le potentiomètre de charge en appliquant impérativement la méthode définie dans la note technique. Effacer la mémoire du calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL.


Si le défaut "circuit potentiomètre de charge" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25



Barregraphe 3 droit allumé clignotant Code capteur régime moteur

Fiche n° 34

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un BG 3D clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous, effacer la mémoire du calculateur, démarrer le moteur et accélérer à plus de 30 % (# 17) pendant plus de 60 secondes. Le défaut est présent si le barregraphe 3 Droit réapparaît allumé fixe.

Mesurer la résistance du capteur signal volant au niveau de son connecteur. Remplacer le capteur si la résistance n'est pas d'environ 250 ohms.

Assurer la continuité et l'isolement des liaisons suivantes :

- Entre voie A4 du connecteur gris du calculateur et la voie A du connecteur du capteur signal volant.
- Entre voie A3 du connecteur gris du calculateur et la voie B du connecteur du capteur signal volant. Contrôler également l'isolement entre ces 2 liaisons.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Effectuer un contrôle visuel de l'état général du câblage et de passage du câblage pour des risques de parasitage.

Vérifier le positionnement et l'état du capteur.

Vérifier l'état de la cible (déformation, fixation, bruyance, ...).

Vérifier la conformité de la cible : 2 fentes à 180°.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer le capteur signal volant.


Si le défaut "circuit capteur régime moteur" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement à la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25



Vérifier l'état de l'ampoule du témoin de préchauffage et la présence de +APC sur le témoin.

Assurer la continuité des liaisons suivantes :

- Entre la voie C1 du connecteur noir du calculateur et la voie 6C du connecteur 262.12C (raccordement moteur/structure).
- Entre la voie 6C du connecteur 262.32C (raccordement moteur/structure) et la voie 12 du connecteur C2 (15 voies vert tableau de bord).

Effectuer un contrôle de la connectique sur le connecteur du calculateur et sur les raccordements.

Si l'incident persiste, contrôler le combiné (voir diagnostic combiné).

APRES		
REPARATION		

Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34

5	i

Barregraphe 5 droit allumé clignotant

Circuit information démarrage

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un BG 5D clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous, effacer la mémoire du calculateur, puis démarrer le moteur. Le défaut est présent si le barregraphe réapparaît clignotant.

Assurer la continuité de la ligne entre le contacteur de démarrage (+ démarrage) et la voie A2 du connecteur noir du calculateur, soit le contrôle des liaisons suivantes :

- Entre la voie A2 du connecteur noir du calculateur et la voie A4 du raccordement 262.12F (moteur/structure).
- Entre la voie A4 du raccordement et le contacteur de démarrage.

Effectuer un contrôle de l'état des connexions sur l'ensemble de la ligne.

Si le défaut persiste après ces contrôles, effectuer le remplacement du calculateur.

Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34

6

Barregraphe 6 gauche allumé clignotant

Circuit électrovanne de surcalage

Aide XR25: *06: cc.0: Court-circuit à la masse

co.1: Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un BG 6G clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous, suivre les consignes adaptées au type de défaut déclaré.

cc.0

CONSIGNES

Lancer la commande $G0^{**}$. Le défaut est présent si le BG 6G s'allume fixe pendant 20 secondes.

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de surcalage au niveau du raccordement pompe / moteur 711AA (entre masse et voie 1)

Si sa résistance n'est pas de l'ordre de 8 ohms, rechercher un court-circuit à la masse de la liaison entre la voie 1 du 711AA et l'électrovanne ou un court circuit de l'électrovanne.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la voie B2 du connecteur noir du calculateur et la voie 1 du raccordement pompe / moteur 711AA.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de surcalage.

Si le défaut "circuit électrovanne de surcalage" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

co.1

CONSIGNES

Lancer la commande G14*. Le défaut est présent si le BG 6G réapparaît allumé fixe.

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de surcalage au niveau du raccordement pompe / moteur 711AA (entre masse et voie 1)

Si sa résistance n'est pas de l'ordre de 8 ohms, rechercher une coupure de la liaison entre la voie 1 du 711AA et l'électrovanne ou un défaut du circuit ouvert de l'électrovanne.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au+ 12 volts de la liaison entre la voie B2 du connecteur noir du calculateur et la voie 1 du raccordement pompe / moteur 711AA.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de surcalage.

Si le défaut "circuit électrovanne de surcalage" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Fiche n° 34

6

Barregraphe 6 droit allumé fixe (CO.1) ou clignotant (CC.0)

Circuit électrovanne de ralenti accéléré

Aide XR25: *26: cc.0: Court-circuit à la masse

co.1: Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts

CONSIGNES

Ne pas tenir compte de l'allumage fixe de ce barregraphe lors du pilotage du ralenti accéléré par le boîtier de commande de climatisation.

cc.0

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un barregraphe 6 droit clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous. couper le contact et débrancher les sondes de température d'eau et d'air (le mode dégradé associé entraîne le pilotage de l'électrovanne de ralenti accéléré). Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Lancer la commande G0**. Le défaut est présent si le barregraphe 6 droit s'allume fixe pendant 20 secondes.

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de ralenti accéléré au niveau de son connecteur. Remplacer l'électrovanne de ralenti accéléré si la résistance n'est pas de l'ordre de 50 ohms.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la voie B1 du connecteur noir du calculateur et la voie 2 du connecteur de l'électroyanne de ralenti accéléré.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de ralenti accéléré.

Si le défaut "circuit électrovanne de ralenti accéléré" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.


Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

INJECTION DIESEL SAGEIN

17



co.1

CONSIGNES

Sans

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de ralenti accéléré au niveau de son connecteur. Remplacer l'électrovanne de ralenti accéléré si la résistance n'est pas de l'ordre de 50 ohms.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au +12 volts de la liaison entre la voie B1 du connecteur noir du calculateur et la voie 2 du connecteur de l'électrovanne de ralenti accéléré.

Assurer l'isolement par rapport au +12 volts de la liaison entre la voie B15 (à l'aide du bornier **Elé. 1391**) du boîtier de commande de climatisation et la voie 2 du connecteur de l'électrovanne de ralenti accéléré.

Vérifier et assurer la continuité par rapport à la masse de la voie 1 du connecteur de l'électrovanne côté câblage.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de ralenti accéléré.

Si le défaut "circuit électrovanne de ralenti accéléré" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

Fiche n° 34

7

Barregraphe 7 gauche allumé fixe ou clignotant

Circuit électrovanne de retrait d'avance

Aide XR25: *06: cc.0: Court-circuit à la masse

co.1: Circuit ouvert ou court-circuit au 12 volts

CONSIGNES

Sans

cc.0

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un BG 7G clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous, couper le contact et débrancher la sonde de température d'eau (le mode dégradé associé entraîne le pilotage de l'électrovanne de retrait d'avance).

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25. Lancer la commande G0**. Le défaut est présent si le barregraphe 7 gauche s'allume fixe pendant 20 secondes.

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de retrait d'avance au niveau du raccordement pompe / moteur 711AA (entre masse et voie 2).

Si sa résistance n'est pas de l'ordre de 8 ohms, rechercher un court-circuit à la masse de la liaison entre la voie 2 du 711AA et l'électrovanne ou un court-circuit de l'électrovanne.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la voie C4 du connecteur noir du calculateur et la voie 2 du raccordement pompe / moteur 711AA.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de retrait d'avance.

Si le défaut "circuit électrovanne de retrait d'avance" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".


APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur (G0**), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17



co.1

CONSIGNES

Si le BG 7G est allumé clignotant, confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous en faisant chauffer le moteur pour obtenir l'arrêt du pilotage de l'électrovanne de retrait d'avance (BG 13G éteint). Le défaut est présent si le BG 7G s'allume fixe.

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne de retrait d'avance au niveau du raccordement pompe / moteur 711AA (entre masse et voie 2).

Si sa résistance n'est pas de l'ordre de 8 ohms, rechercher une coupure de la liaison entre la voie 2 du 711AA et l'électrovanne ou un défaut de circuit ouvert de l'électrovanne.

Assurer la continuité et l'isolement par rapport au +12 volts de la liaison entre la voie C4 du connecteur noir du calculateur et la voie 2 du raccordement pompe / moteur 711AA.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne de retrait d'avance.

Si le défaut "circuit électrovanne de retrait d'avance" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34

7

Barregraphe 7 droit allumé clignotant

Circuit électrovanne d'EGR

Aide XR25: *27: co.0: Circuit ouvert ou court-circuit à la masse

cc.1: Court-circuit au 12 volts

CONSIGNES

Même présent au moment du contrôle, ce défaut sera toujours déclaré par un BG 7D clignotant. Pour confirmer sa présence et donc la nécessité d'appliquer le diagnostic ci-dessous, démarrer le moteur et donner un coup d'accélérateur pour forcer un pilotage de l'EGR (BG 13D allumé).

Faire éventuellement chauffer le moteur si le pilotage de l'EGR ne se déclenche pas. Le défaut est présent si le barregraphe 7D s'allume fixe après 8 secondes de pilotage et pour le temps du pilotage.

co.0

CONSIGNES

Sans

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne d'EGR au niveau de son connecteur. Remplacer l'électrovanne d'EGR si la résistance n'est pas de l'ordre de 5 ohms.

Assurer la continuité l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre la voie C3 du connecteur noir du calculateur et la voie 1 du connecteur de l'électrovanne d'EGR.

Assurer la présence de +APC en voie 2 du connecteur de l'électrovanne d'EGR côté câblage.

Effectuer un contrôle de la connectique sur les 2 connecteurs.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne d'EGR.

Si le défaut "circuit électrovanne d'EGR" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

cc.1

CONSIGNES

Sans

Mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne d'EGR au niveau de son connecteur. Remplacer l'électrovanne d'EGR si la résistance n'est pas de l'ordre de 5 ohms.

Assurer l'isolement par rapport au +12 volts de la liaison entre la voie C3 du connecteur noir du calculateur et la voie 1 du connecteur de l'électrovanne d'EGR.

Si le défaut persiste après ces contrôles, remplacer l'électrovanne d'EGR.

Si le défaut "circuit électrovanne d'EGR" réapparaît, effectuer le remplacement du calculateur. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention. Appliquer ensuite la procédure d'acquisition des valeurs PF et PL, puis éventuellement la programmation "sans climatisation".

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.


Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Fiche n° 34



Barregraphe 9 gauche allumé fixe

Bougies de préchauffage (Groupes 1 et 2)

Aide XR25: *09 : 1.cc.0 : Bougies de préchauffage cylindres 1 et 3

 $\boldsymbol{\textit{2.cc.0}}$: Bougies de préchauffage cylindres 2 et 4

CONSIGNES

Sans

Le seul défaut pouvant être détecté sur les bougies de préchauffage est un défaut de court-circuit à la masse.

Par contre, l'allumage du barregraphe 9 gauche peut être lié à un court-circuit à la masse d'un autre élément du fait d'une détection de court-circuit réalisée par une mesure de chute de tension (la batterie peut être la cause du problème).

L'usage d'un chargeur de batterie ou d'un booster de démarrage peut également entraîner la mémorisation de ce défaut (effectuer dans ce cas un simple effacement de la mémoire du calculateur).

Pour s'assurer que le défaut est réellement présent sur les bougies de préchauffage, effacer la mémoire du calculateur, puis couper le contact. Déconnecter sur le calculateur le connecteur 2 voies d'alimentation des bougies de préchauffage et effectuer une tentative de démarrage suivie d'un contrôle à la valise XR25.

- Si le défaut est réapparu, rechercher un problème de batterie ou de court-circuit à la masse d'un organe électrique.
- Si le défaut ne réapparaît pas, couper le contact et reconnecter le connecteur 2 voies d'alimentation des bougies de préchauffage. Effectuer une tentative de démarrage pour confirmer le défaut sur le circuit des bougies.

Si le défaut est confirmé :

- Déconnecter les bougies de préchauffage des cylindres 1 et 3 (1.cc.0) ou 2 et 4 (2.cc.0) et contrôler / assurer l'isolement par rapport à la masse du câblage entre le calculateur et les bougies de préchauffage concernées.
- Effectuer un contrôle d'état du câblage des bougies.
- Contrôler et remplacer la/les bougie(s) défectueuse(s) (CC).

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur ($G0^{**}$), couper le contact, puis effectuer un essai routier.

Terminer l'intervention par un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

10	Fiche n° 34 Barregraphe 10 gauche allumé fixe Défaut mémoire sauvegardée
CONSIGNES	Sans

Remplacer le calculateur d'injection SAGEM. Effacer la mémoire du nouveau calculateur en fin d'intervention.

Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL par la commande G31*.

Effectuer la programmation "sans climatisation" par la commande $G30^*$ si nécessaire.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

Barregraphe 10 droit allumé fixe
Apprentissage PF ou PL non effectué

CONSIGNES

Traiter le barregraphe 3 gauche en priorité si celui-ci est également allumé.

Appliquer la procédure suivante :

- Taper le code G31* sur le clavier de la valise XR25 (régime moteur nul).
- Appuyer sur la pédale d'accélérateur lorsque l'afficheur indique "PF" clignotant. L'afficheur indique alors "bon", puis "PL" clignotant.
- Relacher la pédale d'accélérateur. Suivent alors les affichages "bon", "Fin", puis "1.dIE" lorsque la procédure s'est déroulée correctement.
 Le barregraphe 10 droit doit s'être éteint.
- Couper le contact.

 $Un\ refus\ d'apprentissage\ signifie\ une\ valeur\ de\ charge\ en\ de hors\ de\ la\ plage\ des\ valeurs\ admises\ :$

- Vérifier la conformité du calculateur d'injection diesel.
- Vérifier la commande d'accélérateur.
- Reprendre la procédure.

APRES REPARATION

Effectuer un essai routier suivi d'un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM

17

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

11	Barregraphes 11 droit et gauche Commande relais de préchauffage	Fiche n° 34
CONSIGNES	Sans	

Ces barregraphes permettent de visualiser la commande des différents relais :

- Relais du groupe de bougies de préchauffage N° 1.
- Relais du groupe de bougies de préchauffage N° 2.

APRES REPARATION

S'assurer de la cohérence de fonctionnement des barregraphes.

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

12 13 13	Barregraphes 12 et 13 droit et gauche Commande électrovannes	Fiche n° 34
CONSIGNES	Sans	

Ces barregraphes permettent de visualiser la commande des différentes électrovannes :

- Electrovanne de surcalage.
- Electrovanne de ralenti accéléré.
- Electrovanne de retrait d'avance.
- Electrovanne d'EGR.

APRES REPARATION

S'assurer de la cohérence de fonctionnement des barregraphes.

INJECTION DIESEL SAGEM

17

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

14	Fiche n° 3 Commande voyant	34
CONSIGNES	Sans	
Ce barregraphe perme	t de visualiser la commande du voyant de préchauffage et de défaut.	

APRES REPARATION

 $S'assurer\ de\ la\ cohérence\ de\ fonctionnement\ des\ barregraphes.$

INJECTION DIESEL SAGEM

Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25

17

19	Barregraphes 19 droit et gauche Configuration calculateur avec et sans climatisation	Fiche n° 34
CONSIGNES	Sans	

Ces barregraphes indiquent la configuration du calculateur par rapport à l'option climatisation.

Les calculateurs vendus par le MPR sont systématiquement configurés pour des véhicules climatisés.

Si le véhicule n'est pas équipé de la climatisation, il est nécessaire d'utiliser le mode commande $G30^*$ pour inverser la configuration du calculateur.

La commande inverse existe également mais n'apparaît pas sur la fiche XR25 (G40*).

APRES REPARATION

S'assurer de la cohérence de fonctionnement des barregraphes.


INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Effets client



CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la val	ise XR25
Absence de dialogue a	avec le calculateur à la valise XR25	ALP 1
Absence de ralenti accéléré lors du fonctionnement du compresseur d'air conditionné		ALP 2
Problème de démarrage (pas de démarrage ou difficulté de démarrage moteur)		ALP 3
Mauvais fonctionnem	ent moteur à bas régime / faible charge	ALP 4

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Arbre de localisation de pannes





S'assurer que la valise XR25 n'est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule.

Vérifier que l'interface ISO se trouve bien en position S8, que vous utilisez la dernière version de cassette XR25 et le bon code d'accès (D34).

Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (U batterie > à 10,5 volts).

Vérifier que le fusible 30A sur le boîtier d'interconnexion habitacle n'est pas grillé.

Vérifier le branchement et l'état de la connectique au niveau du connecteur du calculateur et du raccordement R34 moteur / planche de bord.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté :

- Masse en voie A3 du connecteur noir du calculateur.
- +APC en voie A4 du connecteur noir du calculateur (fusible 70A sur boîtier d'interconnexion moteur + relais +APC à tester).

Contrôler égalemeent la masse MH près du filtre à huile.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :

- Masse en voie 2.
- +AVC en voie 6.

Vérifier et assurer la continuité et l'isolement des lignes de la liaison prise diagnostic / calculateur :

- Entre voie A1 du connecteur noir du calculateur et voie 11 de la prise diagnostic.
- Entre voie C2 du connecteur noir du calculateur et voie 10 de la prise diagnostic.

Si le dialogue ne s'établit toujours pas après ces différents contrôles, remplacer le calculateur.

Effacer la mémoire de défauts du nouveau calculateur en fin d'intervention.

Procéder ensuite à l'acquisition des valeurs PF et PL par la commande G31*.

Effectuer la programmation "sans climatisation" par la commande G30* si nécessaire.

FIN DE DIAGNOSTIC Effectuer un essai routier, puis un contrôle à la valise XR25. Traiter les barregraphes de défaut éventuellement allumés.

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 2	ABSENCE DE RALENTI ACCELERE LORS DU FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR D'AIR CONDITIONNE				
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à la valise XR25.				

Ce défaut correspond à un circuit ouvert ou à un court-circuit à la masse de la ligne de pilotage du ralenti accéléré par le boîtier de commande de climatisation

Liaison concernée : Entre la voie 2 de l'électrovanne de ralenti accéléré et la voie B15 du boîtier de commande de climatisation (à l'aide du bornier **Elé. 1391**).

FIN DE DIAGNOSTIC

Effectuer un essai routier, puis un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 3	PROBLEME DE DEMARRAGE (pas de démarrage ou difficulté de démarrage moteur)				
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à la valise XR25.				

Si aucun défaut n'est déclaré par la valise XR25, s'assurer que le problème n'est pas lié à une défaillance du système antidémarrage.

Vérifier le fonctionnement du préchauffage :

- Lancer les modes commandes G10* (cylindres 1 et 3), puis G11* (cylindres 2 et 4) et vérifier la présence de tension sur les bougies concernées.
 - . Si les relais battent correctement mais qu'aucune bougie n'est alimentée, vérifier le branchement du connecteur 2 voies.
 - . Si les relais ne battent pas, vérifier le serrage de la borne + batterie sur le calculateur.

Tester les bougies de préchauffage (CO).

Si le problème persiste, contrôler les circuits d'alimentation en carburant (de la pompe et des injecteurs). Si nécessaire, effectuer un contrôle complet du moteur (vitesse d'entraînement du démarreur, calage de la pompe, état des injecteurs, jeux aux soupapes, compressions, ...).

FIN DE DIAGNOSTIC

Effectuer un essai routier, puis un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



ALP 4	MAUVAIS FONCTIONNEMENT MOTEUR A BAS RÉGIME / FAIBLE CHARGE					
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à la valise XR25.					

Vérifier la valeur de la position du levier de charge en #17.

Si la valeur n'est pas nulle en position "Pied levé", différente de 99,45 % en "Pied à fond" et que le barregraphe 3 gauche n'est pas allumé, rechercher un court-circuit du potentiomètre de charge (court-circuit du potentiomètre entre les voies 1 et 3 ou du circuit entre les voies B4 et C3 du connecteur gris).

Vérifier le branchement pneumatique sur l'électrovanne d'EGR (électrovanne RCO alimentant la vanne EGR) :

- Piquage repéré VAC vers la pompe à dépression.
- Piquage repéré OUT vers la vanne EGR.

Vérifier la présence de la rondelle de calibration du débit maximum de recyclage des gaz d'échappement au niveau du raccordement au collecteur d'échappement.

FIN DE DIAGNOSTIC

Effectuer un essai routier, puis un contrôle à la valise XR25.

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à la valise XR25 (absence de défaut)

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D34 (sélecteur sur S8)		1.dlE
2	Configuration calculateur		19	S'assurer que la configuration calculateur est cohérente par rapport à l'équipement du véhicule
3	Fonctionnement du témoin de préchauffage et de défaut	Mise du contact		Allumage 2 secondes minimum du témoin à la mise du contact

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic Aide

AFFECTATION DES ENTREES/SORTIES CALCULATEUR

CONNECTEUR N° 4	1			1 : PLUS BATTERIE PROTEGEE (+ VBD)
CONNECTEUR N° 3	2 1		1	1 : COMMANDE BOUGIES PRECHAUFFAGE 1-3 2 : COMMANDE BOUGIES PRECHAUFFAGE 2-4
CONNECTEUR N° 2	A4	B4	C4	A4: PLUS APRES CONTACT APRES RELAIS B4: Non utilisé dans cette version C4: COMMANDE ACTUATEUR AVANCE FAIBLE CHARGE ALFB
(porte-clips NOIR)	A3	В3	C3	A3 : MASSE PUISSANCE B3 : non utilisé dans cette version C3 : COMMANDE ELECTROVANNE EGR
	A2	B2	C2	A2: ENTREE INFO DEMARREUR B2: SORTIE ACTUATEUR SURCALEUR K.S.B. C2: ENTREE DIAGNOSTIC: LIGNE L
	A1 B1 C1		C1	A1: ENTREE / SORTIE DIAGNOSTIC: LIGNE K B1: COMMANDE ELECTROVANNE DE RALENTI ACCELERE C1: COMMANDE VOYANT PRECHAUFFAGE
CONNECTEUR N° 1	A4	B4	C4	A4: ENTREE SIGNAL (SD+) CAPTEUR VOLANT MOTEUR (Voie A) B4: MASSE ANALOGIQUE (potentiomètre de charge) C4: ENTREE VITESSE VEHICULE
(porte-clips GRIS)	A3	В3	C3	A3: ENTREE SIGNAL (SD-) CAPTEUR VOLANT MOTEUR (Voie B) B3: MASSE ANALOGIQUE CAPTEUR AIR / EAU C3: ALIMENTATION POTENTIOMETRE DE CHARGE
	A2	B2	C2	A2: ENTREE CAPTEUR TEMPERATURE D'AIR B2: ENTREE CAPTEUR TEMPERATURE D'EAU C2: non utilisé dans cette version
	A1	B1	C1	A1 : ENTREE CURSEUR POTENTIOMETRE DE CHARGE B1 : non utilisé dans cette version C1 : non utilisé dans cette version

INJECTION DIESEL SAGEM Diagnostic Aide

REMPLACEMENT DU CALCULATEUR

Les calculateurs d'injection diesel SAGEM sont vendus pré-configurés "avec climatisation".

Si le véhicule n'est pas climatisé, utiliser la commande $G30^*$ de la valise XR25 pour effectuer la programmation "sans climatisation".

ABS BOSCH Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostique.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8


- Frapper D11

n 53

OUTILLAGE INDISPENSABLE

- Valise XR25 (avec cassette 16 minimum).

ABS BOSCH Diagnostic - Fiche XR25



FI11653

1	Barregraphe 1 droit éteint Code présent	Fiche n° 53
CONSIGNES	Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être allumé.	

Vérifier:

- tension batterie (> 9 volts),
- le fusible F37 : 7,5 A,
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic,
- la position du sélecteur (S8),
- la conformité de la cassette.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier la présence du + 12 volts sur la voie 16 (fusible F7) et de la masse sur la voie 4 sur la prise diagnostic.

Vérifier le branchement et l'état de la connectique au niveau du connecteur du calculateur.

Vérifier que le calculateur est correctement alimenté :

- masse en voie 1,
- + APC en voie 4 (F37).

APRES REPARATION

1	Barregraphe 1 gauche allumé <u>Circuit calculateur</u>	Fiche n° 53		
CONSIGNES	Sans.			
Calculateur non conforme ou défectueux.				
Changer le calculateur.				

APRES REPARATION

2 - 3 - 4 - 5

Barregraphes 2 - 3 - 4 - 5 Circuit électrovannes Fiche n° 53

CONSIGNES

Si BG 12G allumé, traiter BG 12G.

Vérifier le fonctionnement des électrovannes en utilisant les fonctions de la valise XR25 :

- G03* → Avant gauche
- G04* → Avant droit
- G05* → Arrière gauche
- G06* → Arrière droit

Si aucune électrovanne ne fonctionne, se reporter au barregraphe 12 gauche.

Si une ou plusieurs électrovannes ne fonctionnent pas, remplacer le groupe ABS.

APRES REPARATION

Fiche n° 53

Barregraphes 6D, 6G, 7D, 7G allumés

Circuit capteurs

Aide XR25: Circuit ouvert

CONSIGNES

Sans.

Contrôler le connecteur du capteur en défaut.

Si le connecteur est bon, vérifier la résistance du capteur :

- résistance capteur $AV \approx 1.1 \text{ k}\Omega$
- résistance capteur $AR \approx 1.6 \text{ k}\Omega$

Vérifier les continuités entre le connecteur du capteur incriminé et le calculateur :

capteur AV G voies 16 - 17
 capteur AV D voies 22 - 24

- capteur AR D — voies 20 - 21

- capteur AR G - voies 18 - 19

groupe A.B.S.

Vérifier l'entrefer capteur/cible de la roue en défaut :

- roue avant $0.8 \text{ mm} \pm 0.6$
- roue arrière $0.8 \text{ mm} \pm 0.5$

Après intervention, vérifier le fonctionnement des capteurs en utilisant les fonctions #01, #02, #03, #04 de la valise XR25.

APRES REPARATION

8 - 9	Barregraphes 8 - 9 allumés Fiche Signaux capteurs vitesse roues	n° 53
CONSIGNES	Si BG 6 ou BG 7 allumés, traiter BG 6 ou BG 7.	

Ces barregraphes s'allument lorsque le signal délivré aux capteurs est mauvais ou inexistant.

Contrôler le connecteur du capteur incriminé, sa résistance (1,1 k Ω pour l'avant, 1,6 k Ω pour l'arrière).

Contrôler son fonctionnement en utilisant les fonctions #01, #02, #03, #04 de la valise XR25.

Si l'incident persiste, remplacer le capteur.

APRES REPARATION

10	Barregraphe 10 droit allumé <u>Circuit moteur pompe</u> Aide XR25: *30: 1.dEF CO masse	Fiche n° 53
CONSIGNES	Sans.	

Contrôler la continuité à la masse du moteur.

- Effacer la mémoire du calculateur (G0**).
- Taper le code "fin de diagnostic" (G13*).
- Couper, puis remettre le contact.
- Retaper le code D11.

Le barregraphe 10D est-il allumé?

Si oui, remplacer le groupe A.B.S.

APRES REPARATION

11	Barregraphe 11 gauche allumé <u>Circuit contacteur de stop</u>	Fiche n° 53
CONSIGNES	Sans.	
Contrôler le fusible de	feux stop F40 (20 A).	
Le barregraphe 13D s'a	allume-t-il par action sur la pédale de frein ?	
OUI	Les feux stop ne s'allume pas : - vérifier l'état des ampoules,	
	 vérifier la masse des ampoules, contrôler la continuité entre la voie 3 du contacteur et les ampoules. 	
NON	Les feux stop fonctionnent : - contrôler la continuité entre la voie 3 du contacteur et la voie 28 du calculateur.	

APRES REPARATION



	Barregraphe 12 droit allumé <u>Cible d'une des roues</u>	Fiche n° 53
CONSIGNES	Sans.	

Signal capteur cible incorrect.

Contrôler les entrefers :

- roues avant $0.8 \text{ mm} \pm 0.6$
- roues arrière $0.8 \text{ mm} \pm 0.5$

Contrôler la conformité des cibles :

- état,
- nombre de dents.

Vérifier la qualité de la fixation des capteurs (serrage au couple).

APRES REPARATION

12	Barregraphe 12 gauche allumé Circuit alimentation relais électrovanne Aide XR25: *12: 2.dEF CO voie 3 commande électrovanne impossible	Fiche n° 53
CONSIGNES	Sans.	
Contrôler le fusible F5	1 : 60 A.	
Vérifier la continuité e	ntre le fusible 51 et la voie 3 du calculateur.	
Remettre en état si néc	essaire.	

APRES REPARATION

Si le défaut persiste, remplacer le calculateur.

13	Barregraphes 13 droit, 13 gauche <u>Etat pédale de frein</u>	Fiche n° 53
CONSIGNES	Allumé gauche : si pédale de frein enfoncée. Allumé droit : si pédale de frein relâchée.	
Par action sur la pédal	e de frein, vérifier l'allumage alternatif droite/gauche du barregraphe 13.	
Vérifier l'allumage des	s feux de stop par action sur la pédale de frein.	

Contrôler l'état et le réglage du contacteur de stop ainsi que le fusible de feux F40 (20 A).

Contrôler la continuité entre la voie 3 du contacteur et la voie 28 du calculateur.

Remettre en état ou remplacer le contacteur si nécessaire.


APRES	
REPARATION	

ABS BOSCH Diagnostic - Effets client

CONSIGNES

Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

A LA MISE DU CONTACT	
Pas d'allumage du témoin	ALP
——— Allumage permanent du témoin	ALP
Clignotement du témoin	ALP
AU DEMARRAGE MOTEUR, LE TEMOIN SE RALLUME	ALP
U FREINAGE AVEC REGULATION ABS	
Allumage du témoin	ALP
Blocage d'une ou plusieurs roues	ALP
Tirage du véhicule	ALP
Pédale dure	ALP
ONCTIONNEMENT ABS "INATTENDU"	
Sur mauvaise route	ALP
Avec utilisation d'équipements spéciaux (radio téléphone, CB,)	ALP




APRES REPARATION



ALP 2	A LA MISE DU CONTACT Allumage permanent du témoin
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.


Contrôler la tension batterie (> 9 volts), la tension d'alimentation du calculateur (fonction #06 à la valise XR25). Vérifier l'isolement du circuit voyant : combiné C2.3 voie 40 C4.5 voie 40 calculateur ABS Si l'incident persiste, remplacer le groupe ABS.

APRES REPARATION




APRES REPARATION

ALP 4 AU DEMARRAGE MOTEUR, LE TEMOIN SE RALLUME CONSIGNES Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.



APRES REPARATION

ALP 5	AU FREINAGE AVEC REGULATION ABS Allumage du témoin
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.



APRES REPARATION

ALP 6	AU FREINAGE AVEC REGULATION ABS Blocage d'une ou plusieurs roues
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

Rappel : Le blocage des roues d'un véhicule équipe de l'ABS ou le crissement des pneus, ressenti par un client comme un blocage, peuvent être liés à une réaction normale du système et ne doivent pas être considérés systématiquement comme des défauts :

- blocage autorisé en-dessous de 10 km/h (système non actif),
- freinage avec régulation A.B.S. sur très mauvaise route (crissements importants).

Par contre, s'il y a effectivement blocage de roue(s), soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et vérifier :


- une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse. Utiliser les fonctions #1, #2, #3 et #4 en faisant tourner les roues associées et s'assurer de la cohérence des résultats obtenus.
- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique. Utiliser les fonctions G3*, G4*, G5 et G06* en appuyant sur la pédale de frein et vérifier que les cycles blocage/déblocage s'effectuent bien sur la ou les roues concernées.


Contrôler également l'entrefer capteur/cible sur un tour de chaque roue :

- roues avant : $0.8 \text{ mm} \pm 0.6$ - roues arrière : $0.8 \text{ mm} \pm 0.5$

Si l'incident persiste, changer le groupe hydraulique.

APRES REPARATION





Par contre, s'il y a effectivement blocage de roue(s),

soulever le véhicule de façon à pouvoir tourner les roues et vérifier :

- une possible inversion dans le branchement des capteurs de vitesse. Utiliser les fonctions #1, #2, #3 et #4 en faisant tourner les roues associées et s'assurer de la cohérence des résultats obtenus.
- Une possible inversion de la tuyauterie au niveau du groupe hydraulique. Utiliser les fonctions G3*, G4*,
 G5 et G06* en appuyant sur la pédale de frein et vérifier que les cycles blocage/déblocage s'effectuent bien sur la ou les roues concernées.

Contrôler également l'entrefer capteur/cible sur un tour de chaque roue :

- roues avant : $0.8 \text{ mm} \pm 0.6$ - roues arrière : $0.8 \text{ mm} \pm 0.5$

Si l'incident persiste, changer le groupe hydraulique.

APRES REPARATION



ALP 8	FONCTIONNEMENT ABS "INATTENDU" Sur mauvaise route
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

Sur mauvaise route, il est normal de ressentir des à-coups et des vibrations à la pédale ainsi que ces crissements plus importants que sur bon revêtement. Il en résulte une impression de variation de l'efficacité à considérer comme normale.


APRES REPARATION



ALP 9	FONCTIONNEMENT ABS "INATTENDU" Avec utilisation d'équipement spéciaux (radio téléphone, CB,)	
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.	

Vérifier que cet équipement a été correctement installé sans modification du câblage d'origine, en particulier de celui de l'ABS.

APRES REPARATION



APRES REPARATION

ABS BOSCH Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES


Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne sont pas allumés et qu'il n'y a pas d'effets client.


Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D11 (sélecteur sur S8)		n53 Utilisation de la fiche n° 53
2	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Code présent
			13	Pédale de frein relâchée
3	Fonctionnement électrovannes	G03* : AV G G04* : AV D G05* : AR G G06* : AR D		TES
4	Vitesse des roues	#01 : AV D #02 : AV G #03 : AR D #04 : AR G		roue AV D ↓ I XXX ↑ vitesse en km/h
5	Tension en aval du relais électrovanne	#06		bon tension ≥ 9 V


CORRECTEUR D'ASSIETTE Diagnostic - Effets client

CONSIGNES	Sans.	
LE TEMOIN NE	S'ALLUME PAS A LA MISE DU CONTACT	ALP 1
LE TEMOIN RE	ESTE ALLUME APRES LA MISE DU CONTACT	ALP 2
LE TEMOIN S'	ALLUME SANS CONTACT ET S'ETEINT DES LA MISE DU CONTACT	ALP 3
LE TEMOIN S'	ALLUME LORS DU ROUL AGE (sans modification de l'assiette véhicule)	ΔΙΡΔ


M66011.0












CHAUFFAGE Diagnostic - Effets client

CONSIGNES Sans.

PROBLEME DE DEBIT D'AIR	
— Motoventilateur habitacle ne fonctionne pas	ALP 1
Motoventilateur habitacle ne fonctionne que sur certaines positions du rotateur	ALP 2
Motoventilateur habitacle fonctionne sur toute la gamme de vitesses	ALP 3
PROBLEME DE REPARTITION DE L'AIR	ALP 4
MANQUE D'EFFICACITE DU CHAUFFAGE	ALP 5
PAS DE CHAUFFAGE	ALP 6
TROP DE CHAUFFAGE	ALP 7
CHAUFFAGE INSUFFISANT AUX PLACES ARRIERE	ALP 8
LE VOLET DE RECYCLAGE NE FONCTIONNE PAS	ALP 9
MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE	ALP 10
MANQUE D'EFFICACITE DE DEGIVRAGE DES RETROVISEURS	ALP 11
MANQUE D'EFFICACITE DE DEGIVRAGE DE LA LUNETTE ARRIERE	ALP 12

S66011.0






REPARATION




ALP 1 SUITE



APRES REPARATION




ALP 2	PROBLEME DE DEBIT D'AIR LE MOTOVENTILATEUR NE FONCTIONNE QUE SUR CERTAINES POSITIONS DU ROTATEUR
CONSIGNES	Sans.



APRES REPARATION




ALP 3	PROBLEME DE DEBIT D'AIR LE MOTOVENTILATEUR HABITACLE FONCTIONNE SUR TOUTE LA GAMME DE VITESSES
CONSIGNES	Sans.




APRES REPARATION






APRES REPARATION






APRES REPARATION







APRES REPARATION










APRES REPARATION






APRES REPARATION


Voir ALP 5B.






APRES REPARATION






S66011.0



CHAUFFAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




ALP 10 SUITE




APRES REPARATION

CHAUFFAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



APRES REPARATION

CHAUFFAGE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes




APRES REPARATION

AIR CONDITIONNE Diagnostic - Effets client

CONSIGNES Sans.

PROBLEME DE DEBIT D'AIR	
— Motoventilateur habitacle ne fonctionne pas	ALP 1
Motoventilateur habitacle ne fonctionne que sur certaines positions du rotateur	ALP2
Motoventilateur habitacle fonctionne sur toute la gamme de vitesses	ALP3
PROBLEME DE REPARTITION DE L'AIR	ALP 4
MANQUE D'EFFICACITE DU CHAUFFAGE	ALP5
PAS DE CHAUFFAGE	ALP6
TROP DE CHAUFFAGE	ALP7
CHAUFFAGE INSUFFISANT AUX PLACES ARRIERE	ALP8
LE VOLET DE RECYCLAGE NE FONCTIONNE PAS	ALP9
MANQUE D'EFFICACITE DU DEGIVRAGE / DESEMBUAGE	ALP10
MANQUE D'EFFICACITE DE DEGIVRAGE DES RETROVISEURS	ALP11
MANQUE D'EFFICACITE DE DEGIVRAGE DE LA LUNETTE ARRIERE	ALP12
L'AIR CONDITIONNE NE FONCTIONNE PAS (version diesel)	ALP13
L'AIR CONDITIONNE NE FONCTIONNE PAS (version essence)	ALP14
MANQUE D'EFFICACITE DE L'AIR CONDITIONNE	ALP15
L'AIR CONDITIONNE PRODUIT TROP DE FROID	ALP16
LES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT NE FONCTIONNENT PAS EN PETITE VITESSE (A.C. en fonction)	AI P17






S66011.0



ALP 1 SUITE



APRES REPARATION



ALP 2


PROBLEME DE DEBIT D'AIR

LE MOTOVENTILATEUR NE FONCTIONNE QUE SUR CERTAINES

POSITIONS DU ROTATEUR

CONSIGNES


Sans.



APRES REPARATION




ALP 3	PROBLEME DE DEBIT D'AIR LE MOTOVENTILATEUR HABITACLE FONCTIONNE SUR TOUTE LA GAMME DE VITESSES			
CONSIGNES	Sans.			




APRES REPARATION






APRES REPARATION









APRES REPARATION






APRES REPARATION






S66011.0








APRES REPARATION






APRES REPARATION


Voir ALP 5B.






APRES REPARATION






S66011.0








ALP 10 SUITE




APRES REPARATION






APRES REPARATION






APRES REPARATION










S66011.0




ALP 13 SUITE 2




APRES REPARATION










APRES REPARATION






APRES REPARATION




ALP 15 SUITE



APRES REPARATION





APRES REPARATION




ALP 16 SUITE Vérifier si le volet de recyclage ne reste pas en position air recyclé. Actionner le bouton de commande du volet ALP 8 le volet de recyclage ne fonctionne pas. de recyclage et vérifier si le volet bouge. Le volet bouge-t-il? oui Appliquer la procédure d'autocalage (voir chapitre "Aide"). Fin de diagnostic. non -L'effet client persiste-t-il? oui Contrôler que l'action sur la commande

Contrôler que l'action sur la commande de chauffage entraîne bien le déplacement du volet de mixage. Si ce n'est pas le cas, voir ALP 4B.


APRES REPARATION





S66011.0





APRES REPARATION

CHAUFFAGE - AIR CONDITIONNE Diagnostic - Aide

PROCEDURE D'AUTOCALAGE DE LA COMMANDE CONDUCTEUR

Pas de contact.

Commande conducteur:

- Mixage tout froid.
- Pulseur vitesse sur "0".
- Appuyer sur dégivrage (ou voir clair pour une version C/A) et tête/pieds, maintenir les touches enfoncées, puis mettre le + ACCESSOIRE.

Commande en cours de calage, clignotement du voyant "mixage" conducteur. Dès que les témoins clignotent, relâcher la pression sur les touches.


- *Calage termine et bon* : commande conducteur, voyants "mixage" et "ventilation tête" allumés.
- Calage termine et mauvais :
 commande conducteur, voyants "ventilation pieds" et "ventilation tête/tête et pieds" allumés.

Vérifications à effectuer quand le test est mauvais :

Vérifier que rien ne bloque mécaniquement les volets, l'engrenage des moteurs, et que le branchement des connecteurs de distribution et de mixage sont corrects.

CHAUFFAGE - AIR CONDITIONNE Diagnostic - Aide

SCHEMA DU CIRCUIT AIR CONDITIONNE



CHAUFFAGE - AIR CONDITIONNE Diagnostic - Aide

- A Habitacle
- B Compartiment moteur
- C Air extérieur
- D Vers boîtier de mixage d'air
- E Tablier d'auvent
- F Air extérieur ou recyclé
- 1 Compresseur
- 2 Condenseur
- 3 Réservoir fluide régriférant
- 4 Pressostat trifonction
- 5 Purge haute pression
- 6 Détendeur
- 7 Régulation thermostatique du détendeur
- 8 Evaporateur
- 9 Purge basse pression
- 10 Motoventilateur de climatisation
- 11 Motoventilateur de refroidissement
- 12 Radiateur moteur
- 13 Liquide haute pression
- 14 Vapeur basse pression
- 15 Vapeur haute pression

Ingrédients:

- Huile pour compresseur SANDEN SP 20 (PAG) $135~\text{cm}^3 \pm 15$
- Fluide réfrigérant R134a

J66

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE AVEC LA VALISE XR25

- Brancher la valise sur la prise diagnostic.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8
- Frapper **D38**

I.cLE

IDENTIFICATION DU CALCULATEUR

L'identification du calculateur n'est pas liée à la lecture d'un code diagnostic, mais à la lecture directe du numéro MPR du calculateur. Après être entré en dialogue avec le calculateur.

FRAPPER	G70*	7700
		xxx
		xxx

Le Numéro MPR s'inscrit alors sur l'afficheur central en trois séquences.


Chaque séquence reste affichée environ deux secondes. L'affichage est répété deux fois. (Pour connaître le numéro, se reporter au MR chapitre 82).

EFFACEMENT MEMOIRE (moteur arrêté, sous contact)

Suite à une intervention sur le système régulateur de vitesse, on pourra effacer la mémoire du calculateur par l'utilisation du code $G0^{**}$ (Effacement des pannes mémorisées en mode diagnostic D38, sélecteur en position S8, taper $G0^{**}$).

Cette manipulation ayant pour effet de ne pas démémoriser aucun autre équipement sur le véhicule.

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Fiche XR25



FI11638

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



1	Barregraphe 1 droit éteint Code présent Aide XR25: Pas de connexion CO, CC.0, CC.1		
CONSIGNES	Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être allumé.		
Vérifier que le sélecteu	r en position S8.		
Conformité de la casse	tte (code d'accès : D38).		
Vérifier les fusibles : - F7 : 15 A - F39 : 15 A			
Vérifier que la prise di - Masse en voies 4 et - + 12 volts en voie 16			
Contrôler la liaison XR	25, prise OBD.		
Vérifier les liaisons :			
Calculateur antidémarrage clé	A5 — 15 OBD 2 B4 — 7 OBD 2 A1 — fusible F39 B5 — fusible F7 B6 — masse		

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



2	Barregraphe 2 droit éteint <u>Configuration du calculateur</u>	Fiche n° 38
CONSIGNES	Ce barregraphe doit être allumé.	
Ci la hamagnanha 2 dua	it oct átaint, ramplacar la calculataur	

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



2	Barregraphe 2 gauche allumé Configuration du calculateur	Fiche n° 38
CONSIGNES	Ce barregraphe doit être éteint.	

Si le barregraphe 2 gauche est allumé, remplacer le calculateur.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



3	Barregraphe 3 droit éteint <u>Circuit électrovanne codée</u>	Fiche n° 38
CONSIGNES	Barregraphe utilisé uniquement sur moteur diesel.	

Si le barregraphe 3 droit est éteint, vérifier la liaison entre la voie 1 de l'électrovanne codée et la voie B2 du calculateur antidémarrage clé.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



4	Barregraphe 4 gauche allumé	Fiche n° 38
CONSIGNES	NON UTILISE	

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



5	Barregraphe 5 droit éteint <u>Circuit alimentation bague antidémarrage clé</u> Aide XR25:	Fiche n° 38
CONSIGNES	Si barregraphe 5G éteint, traiter barregraphe 5G.	
Contrôler les liaisons e	entre le calculateur et la bague antidémarrage clé :	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25




5	Barregraphe 5 droit éteint <u>Circuit + APC</u>	Fiche n° 38
CONSIGNES	Sans	

Contrôler la liaison entre la voie A1 du calculateur antidémarrage clé et le fusible F39.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25






APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 38



Barregraphe 6 droit allumé

Circuit ligne codée

Aide XR25: *26 : bon

CC.1 : voie B2 calculateur au + 12 V CC.0 : CO ou CC masse de la voie B2

CONSIGNES

Si le barregraphe 6D clignote, la panne n'est pas présente.

Si le défaut est présent lors du contrôle, le barregraphe 10D doit être allumé.

CC.1

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement de la ligne codée (B2) par rapport au + 12 V en débranchant la connectique du calculateur.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

CC.0

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement par rapport à la masse et la continuité de la ligne codée (B2 calculateur ---> 1 E.V. codée) en débranchant la connectique du calculateur.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

Pour la continuité au calculateur Injection placer le bornier **Sus. 1228** sur le calculateur Injection et contrôler voie B2 antidémarrage clé à la voie 35 du calculateur Injection.


Attention: Après réparation, il sera nécessaire d'attendre que le barregraphe 6D clignote (environ 16 secondes) avant d'effacer la panne par $G0^{**}$, mémorisée dans le boîtier décodeur, mais aussi d'effacer la panne qui est également mémorisée dans le calculateur d'injection en débranchant la batterie ≈ 30 secondes (voir D13 fiche n° 23, barregraphe 2D).

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 38



Barregraphe 7 gauche allumé

Circuit interrogation antidémarrage clé

Aide XR25: *07: bon

CC.1 : voie A7 au + 12 V

CC.0: CO ou CC masse voie A7

CONSIGNES

Si le barregraphe 7G clignote, la panne n'est pas présente.

CC.0

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement par rapport à la masse et la continuité de la ligne horloge A7 (antidémarrage clé) à la voie 3 (bague) en débranchant le calculateur.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

CC.1

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement de la ligne horloge A7 par rapport au + 12 V en débranchant la connectique du calculateur.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

Vérifier en détecteur d'impulsion qu'en voie A7 de l'antidémarrage clé nous avons une impulsion au moment du + APC. S'il n'y a pas d'impulsion, remplacer la bague, sinon remplacer le calculateur.


Attention : Si ce barregraphe s'allume lors d'une procédure d'apprentissage, ne pas en tenir compte (l'effacer).

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 38



Barregraphe 7 droit allumé

Circuit témoin

Aide XR25: *27 : bon

CC.1 : voie A4 au + 12 V

CC.0: CO ou CC masse voie A4

CONSIGNES

Sans

CC.1

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement de la ligne témoin voie A4 du calculateur par rapport au + 12 V en débranchant la connectique du calculateur.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

CC.0

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement par rapport à la masse et la continuité de la ligne led voie A4 de l'antidémarrage clé à la voie 6 du récepteur infrarouge.

Remettre en état ou remplacer le calculateur.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



8	Barregraphe 8 droit Circuit ligne codée Aide XR25: s'allume si l'on force le codage par G04*, passage en mode protégé forcé.
CONSIGNES	Le mode protégé forcé se désactive en fin de diagnostic ou coupure du + APC.
8	Barregraphe 8 gauche Circuit électrovanne (diesel) Aide XR25: s'allume si l'on force le codage par G01*.
CONSIGNES	Le mode protégé forcé se désactive en fin de diagnostic ou coupure du + APC.
9	Barregraphe 9 gauche Circuit électrovanne codée Aide XR25: s'allume si électrovanne codée.
CONSIGNES	Sans
9	Barregraphe 9 droit Circuit électrovanne codée Aide XR25: s'allume si code reçu par l'électrovanne.
CONSIGNES	Sans
APRES REPARATION	Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25




10	Barregraphe 10 gauche <u>Circuit ligne codée</u> Aide XR25: allumé si antidémarrage actif	Fiche n° 38
CONSIGNES	Sans.	

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





Barregraphe 10 droit allumé

Fiche n° 38

Circuit ligne codée

Aide XR25 : Barregraphe allumé si une anomalie est présente sur la ligne codée

Mauvaise lecture du code

CONSIGNES

L'allumage de ce barregraphe n'est significatif que si la clé est reconnue (allumage du barregraphe 11D).

Recommencer l'introduction de la clé.

Vérifier le bon positionnement de la bague.

Vérifier la continuité et l'isolement entre :

antidémarrage A8 — 5 antidémarrage clé clé A9 — 1


Introduire la clé ---> allumage du barregraphe 11D, sinon remplacer la bague.

Nota : Le barregraphe 11D s'allume seulement si l'antidémarrage est actif : barregraphe 10G allumé.

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25






APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25





Vérifier la continuité et l'isolement ligne calculateur antidémarrage clé, commande condamnation intérieure.

 $\begin{array}{cccc} \text{Calculateur} & \text{A2} & \longrightarrow & \text{B3} & \text{Commande} \\ \text{antidémarrage} & \text{A3} & \longrightarrow & \text{A1} & \text{intérieure} \\ \text{clé} & & & \end{array}$

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



18 - 19	Barregraphes 18 - 19 gauche <u>Circuit apprentissage</u> Aide XR25: Les barregraphes s'allument lors de l'apprentissage de la 1è le + APC	Fiche n° 38 ère clé avec
CONSIGNES	Voir procédure d'apprentissage (MR chapitre 82).	
19	Barregraphe 19 droit Circuit apprentissage Aide XR25: Si barregraphe allumé, boîtier non apprenti.	Fiche n° 38
CONSIGNES	Voir procédure d'apprentissage (MR chapitre 82). Ne pas tenir compte de l'allumage des barregraphes 6 - 10 - 11 - 12 - 13D l'apprentissage n'est pas réussi.	tant que

APRES REPARATION

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Effets client



CONSIGNES

Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

A LA MISE DU CONTACT, LE VOYANT ANTIDEMARRAGE CLIGNOTE EN PERMANENCE, RESTE ALLUME FIXE OU NE S'ALLUME JAMAIS

ALP 1

EN ROULAGE (DECELERATION) ET RALENTI LE VOYANT INJECTION CLIGNOTE EN PERMANENCE


ALP 2

BARREGRAPHE 2 DROIT ALLUME SUR LA FICHE INJECTION (DEFAUT ANTIDEMARRAGE)

ALP 3

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes







APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes








APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



Nota: - Après réparation du système antidémarrage, sur la valise XR25, attendre le clignotement du barregraphe 2 droit, puis faire G0** pour effacer la mémoire défaut ou débrancher la batterie pendant environ ≈ 30 secondes.

- Après réparation, vérifier la fonctionnalité du système antidémarrage.

APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

ANTIDEMARRAGE CLE Diagnostic - Contrôle de conformité



CONSIGNES

Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne sont pas allumés et qu'il n'y a pas d'effets client.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D38 (sélecteur sur S8)		I.cLE Utilisation de la fiche n° 38 coté test défaut
2	Interprétation des barregraphes normalement allumés		1	Code présent
3	Conformité calculateur	G70*		XXXX Affichage en trois séquences du n° M.P.R.

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Préliminaire

INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25 / CALCULATEUR

- Brancher la valise sur la prise diagnostic.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8
- Frapper **D58**

2.uit

IDENTIFICATION DU CALCULATEUR

L'identification du calculateur n'est pas liée à la lecture d'un code diagnostic, mais à la lecture directe du numéro MPR du calculateur. Après être entré en dialogue avec le calculateur.

FRAPPER	G70*	7700
		XXX
		xxx

Le Numéro MPR s'inscrit alors sur l'afficheur central en trois séquences.


Chaque séquence reste affichée environ deux secondes. L'affichage est répété deux fois. (Pour connaître le numéro, se reporter au MR chapitre 83).

EFFACEMENT MEMOIRE (moteur arrêté, sous contact)

Suite à une intervention sur le système régulateur de vitesse, on pourra effacer la mémoire du calculateur par l'utilisation du code $G0^{**}$ (Effacement des pannes mémorisées en mode diagnostic D58, sélecteur en position S8, taper $G0^{**}$).

Cette manipulation ayant pour effet de ne pas démémoriser aucun autre équipement sur le véhicule.

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Fiche XR25



FI11658

1	Barregraphe 1 gauche allumé <u>Circuit calculateur</u> Aide XR25: Défaut calculateur si BG 1G allumé	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	

Calculateur non conforme ou défectueux.

Remplacer le calculateur du régulateur de vitesse.

APRES REPARATION

1	Barregraphe 1 droit éteint <u>Circuit valise XR25</u> Aide XR25: Pas de connexion CO, CC-, CC+	Fiche n° 58
CONSIGNES	Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être être allumé.	

Vérifier:

- le fusible F40,
- la position du sélecteur sur S8,
- la conformité de la cassette.

Remettre en état si nécessaire.

Contrôler la présence du + 12 V en voie 16 et la masse en voie 4 de la prise diagnostic.

Vérifier la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic :

calculateur du régulateur de vitesse $10 \longrightarrow 15$ prise diagnostic $10 \longrightarrow Masse$ fusible F40

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION



2	Barregraphe 2 gauche allumé Fiche n° 58 Circuit alimentation électrovanne
CONSIGNES	Si le BG 2G et le BG 12G sont alllumés en même temps, consulter le BG 12G.

Si le BG 2G et le BG 2D sont allumés en même temps, vérifier l'isolement de la voie 12 du calculateur par rapport au + 12 V ainsi que la voie 7 du calculateur du régulateur de vitesse.

Vérifier la continuité entre la voie 12 du calculateur du régulateur de vitesse et la voie 3 de la commande pneumatique.

Vérifier l'isolement de la voie 1 et de la voie 7 du calculateur du régulateur de vitesse.

Vérifier l'isolement de la voie 9 du calculateur du régulateur de vitesse par rapport à la masse.

APRES REPARATION

2	Barregraphe 2 droit allumé Circuit régulation	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	

Si BG 2D et BG 3G sont allumés en même temps, vérifier l'isolement entre les voies 9 et 12 du calculateur du régulateur de vitesse.

Si BG 2D et BG 2G sont allumés en même temps, vérifier l'isolement au + 12 V de la voie 12 du calculateur du régulateur de vitesse.

Vérifier l'isolement de la voie 12 du calculateur du régulateur de vitesse par rapport aux voies 1, 7, 9 et la masse.

Débrancher la connectique de la pompe et contrôler l'isolement. Si aucun défaut n'est constaté, remplacer le calculateur du régulateur de vitesse.

APRES REPARATION

3	Barregraphe 3 gauche allumé <u>Circuit pompe</u>	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	

Si BG 3G et BG 5D sont allumés en même temps, vérifier la continuité de la voie 7 du calculateur du régulateur de vitesse.

Si BG 3G et BG 2D allumés, vérifier l'isolement des voies 9 et 12 du calculateur du régulateur de vitesse.


Vérifier la continuité des voies 1 et 9 du calculateur du régulateur de vitesse.

Contrôler l'isolement des voies 7 et 9 du calculateur du régulateur de vitesse.

APRES REPARATION

4	Barregraphe 4 gauche reste éteint pédale de frein pressée Circuit contacteur de stop du régulateur de vitesse	Fiche n° 58
		-
CONSIGNES	Sans.	
Vérifier la continuité d du régulateur de vitess	e la voie 3 du calculateur du régulateur de vitesse à la voie 3 du contacteur se.	de stop
Contrôler l'état du con	tacteur de stop.	
Contrôler l'alimentation en voie 1 du contacteur de stop depuis la borne B3 de la commande M/A.		


APRES REPARATION



APRES REPARATION

5	Barregraphe 5 droit reste éteint pédale de frein pressée <u>Circuit contacteur de stop</u>	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	
Contrôler la continuité entre la voie 7 du calculateur du régulateur de vitesse et la voie 3 du contacteur stop.		
Contrôler l'état du contacteur stop et son alimentation en voie 1 par le fusible F40.		

APRES REPARATION




APRES REPARATION

6	Barregraphe 6 gauche reste éteint sélecteur T.A. sur position P ou N <u>Circuit information TA</u>	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	

Vérifier la continuité de la voie 2 du calculateur du régulateur de vitesse et la voie 18 du calculateur TA.

APRES REPARATION



APRES REPARATION

8	Barregraphe 8 droit allumé <u>Circuit commande bouton régulateur de vitesse</u>	Fiche n° 58
CONSIGNES	BG 8D s'allume pour un CC+ ou CC- des voies 5 et 6 du calculateur du réde vitesse.	gulateur

Contrôler l'isolement au + 12 V et à la masse des voies 5 et 6 du calculateur du régulateur de vitesse.

APRES REPARATION

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



8 - 9 - 10

Barregraphes 8 - 9 - 10 gauche

Fiche n° 58

Circuit bouton commande du régulateur de vitesse

Aide XR25 : BG 8G s'allume lors de l'action sur Accélération et BG 9G s'allume lors de l'action sur Décélération et

BG 10G s'allume lors de l'action sur Résumé (O/R)

CONSIGNES

Sans.

Si aucun barregraphe ne s'allume lors de l'action sur les boutons, contrôler la continuité des voies 5 et 6 du calculateur du régulateur de vitesse.

Si BG 8G ou BG 9G ne s'allument pas, vérifier la résistance aux bornes 3 et 4 de la commande


- $R \approx 260 \Omega$ pour BG 8G.
- $R \approx 900 \Omega$ pour BG 9G.

Si BG 10G ne s'allume pas, contrôler la continuité aux bornes 3 et 4 de la commande.

Nota: Pour ces contrôles, exercer une commande correspondante.

APRES REPARATION

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



APRES REPARATION

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25

12	Barregraphe 12 gauche allumé <u>Circuit vitesse véhicule</u> Aide XR25: Le BG s'éteint dès que la vitesse véhicule atteint 35 km/h.	Fiche n° 58
CONSIGNES	Sans.	

Contrôler la continuité et l'isolement (au + 12 V et à la masse) de la voie 13 du calculateur.


APRES REPARATION

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Effets client

CONSIGNES


Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25.


LE REGULATEUR DE VITESSE NE FONCTIONNE PAS	
Voyant interrupteur marche/arrêt éteint.	ALP 1
Voyant interrupteur marche/arrêt allumé.	ALP 2
LE VOYANT M/A NE S'ALLUME PAS, MAIS LA FONCTION EST ASSUREE	ALP 3
LA REGULATION S'ANNULE SANS RAISON APPARENTE	ALP 4



APRES REPARATION


Vérifier le bon fonctionnement du système.





APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.



APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

ALP 4 LA REGULATION S'ANNULE SANS AUCUNE RAISON APPARENTE **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25. Vérifier le bouton marche/arrêt du régulateur de vitesse et sa connectique. Changer le bouton marche/arrêt du Vérifier également qu'en roulage le bouton non · régulateur de vitesse. reste enclenché. Ces éléments sont-ils en bon état? oui Vérifier le réglage des contacteurs de feux stop arrière et stop du régulateur de vitesse. Refaire le réglage du ou des contacteurs. non Le réglage est-il correct ? oui Vérifier la connectique en général : boîtier électronique, connecteur sur régulateur de vitesse, connecteurs sur contacteurs. Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système

REGULATEUR DE VITESSE Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES

Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne sont pas allumés et qu'il n'y a pas d'effets client.


Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D58 (sélecteur sur S8)		2uit Utilisation de la fiche n° 58 coté test défaut
2	Interprétation des barregraphes		1	Test défaut
	normalement allumés			Code présent
3	Conformité calculateur	G70*		XXXX Affichage en trois séquences du n° M.P.R.

INSTAURATION DU DIALOGUE AVEC LA VALISE XR25

- Brancher la valise sur la prise diagnostic.
- Contact mis.
- Sélecteur sur S8
- Frapper D20


3.tdb

Dans le cas où les informations obtenues par la valise XR25 nécessitent la vérification de continuités électriques, brancher le bornier **ELE 1302**.



Le bornier n'est conçu que pour être utilisé avec un ohmmètre. En aucun cas on n'amènera de 12 volts sur les points de contrôle.

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Fiche XR25



FI11655

1	Barregraphe 1 gauche allumé Paramétrage du combiné	Fiche n° 55

CONSIGNES

Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être éteint.

Paramétrer suivant la conduite et la motorisation.

Conduite à gauche :

4 cylindres (F3R) tapez G10*1*
 6 cylindres (Z7X) tapez G10*2*
 diesel (G8T Turbo) tapez G10*3*

Conduite à droite :

4 cylindres (F3R) tapez G10*4*
 6 cylindres (Z7X) tapez G10*5*
 diesel (G8T Turbo) tapez G10*6*

APRES REPARATION

L'indicateur du compteur de vitesse ne doit plus clignoter

1	Barregraphe 1 droit éteint <u>Circuit valise XR25</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES	Pour le diagnostic, ce barregraphe doit être allumé.	

Vérifier :

- tous les fusibles.
- la liaison entre la valise XR25 et la prise diagnostic,
- la présence du + 12 V sur la voie 16 et la masse sur la voie 4 de la prise diagnostic.

Remettre en état si nécessaire.

Vérifier:

- la position du sélecteur,
- la conformité de la cassette,
- la liaison entre la prise XR25 et la prise diagnostic.

Prise 15 \longrightarrow 4 Prise diagnostic 7 \longrightarrow 6 XR25

Remettre en état si nécessaire.

Brancher le bornier **ELE 1302** à la place du combiné et vérifier l'isolement et la continuité entre :

Bornier C1-1 → F29
Elé 1302 C1-2 → F39
C1-3 → F34
C1-15 → Masse N
C1-6 → 15 HI de la pr

C1-6 — 15 HL de la prise diagnostic C1-8 — 7 HK de la prise diagnostic

Remettre en état le câblage défectueux.

APRES REPARATION

Faire un contrôle de conformité

Barregraphe 2 gauche allumé Témoin plaquette de frein et surchauffe pot catalytique Aide XR25: *02: 1.dEF surchauffe pot catalytique 2.dEF plaquette de frein			Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.		
1.dEF	CONSIGNES	Sans.	
NON UTILISE			
2.dEF	CONSIGNES	Sans.	

Débrancher le connecteur du combiné et mettre à la place le bornier **ELE 1302.** Vérifier l'isolement entre C2-7 et la masse.

Vérifier l'état des capteurs d'usure des plaquettes de frein.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

2	Barregraphe 2 droit allumé <u>Indication température d'eau</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	


Mettre le bornier ELE 1302 à la place du combiné et vérifier l'isolement capteur entre C1-29 et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

Rebrancher le combiné. Déconnecter le capteur et tapez $G0^{**}$, le capteur doit indiquer la température mini, soit 1 segment.

Si ce n'est pas le cas, changer le combiné.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**. Faire un essai de conformité.



CO

CONSIGNES

Sans.

Débrancher le connecteur du combiné et mettre en place le bornier **ELE 1302.** Vérifier la valeur ohmique de la sonde entre C1-4 et C1-5, elle doit être comprise entre 7 et 15 ohms.

Remettre en état si nécessaire.

CC

CONSIGNES

Sans.

Vérifier l'isolement et qu'il n'y ait pas de continuité franche entre C1-4 et C1-5.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

3	Barregraphe 3 droit allumé <u>Fusible GMV</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	

Vérifier les fusibles F31, F54, F55.

Contrôler le thermostat, puis avec la fiche moteur correspondante, vérifier la température de déclenchement des GMV.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

4	Barregraphe 4 gauche allumé <u>Niveau de liquide de frein</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	

Vérifier le niveau du liquide de frein.

Débrancher le connecteur et mettre à la place le bornier **ELE 1302**. Vérifier l'isolement entre C2-5 et la masse.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Fiche n° 55

4

Barregraphe 4 droit allumé

Pression d'huile

Aide XR25: *24: CC.0: court-circuit masse

CC.1: circuit ouvert ou au + 12 V

bon

CONSIGNES

Si 5G allumé, vérifier le circuit régime.

CC.0

CONSIGNES

Sans.

Mettre le bornier ELE 1302 à la place du combiné.

Vérifier l'isolement de C2-6 avec la masse.

CC.1

CONSIGNES

Sans.

Mettre le bornier **ELE 1302** à la place du combiné.

Vérifier la continuité entre C2-6 et la masse, ainsi que l'isolement par rapport au +12 V.

APRES REPARATION

Fiche n° 55

5

Barregraphe 5 gauche allumé

Circuit de charge

Aide XR25: *05: CC.0: court-circuit masse

CO.1 : circuit ouvert ou au + 12 V

bon

CONSIGNES

Voir si 5G allumé, dans ce cas, vérifier l'information de C1-28.

CC.0

CONSIGNES

Sans.

Débrancher le connecteur du combiné et mettre à la place le bornier **ELE 1302**. Vérifier l'isolement de C2-2 avec la masse.

Remettre en état si nécessaire.

CO.1

CONSIGNES

Sans.

Débrancher le connecteur du combiné et mettre à la place le bornier **ELE 1302**. Vérifier la continuité entre C2-2 et la masse, ainsi que l'isolement par rapport au + 12 V.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION

Fiche n° 55

Barregraphe 5 droit allumé

Niveau carburant et huile

Aide XR25: *25: 1.dEF: carburant bas
2.dEF: huile mini
3.dEF: 1.dEF + 2.dEF
bon

CONSIGNES

Si 2G allumé, traiter d'abord 2G.

1.dEF

CONSIGNES

Sans.

Brancher le bornier **ELE 1302** à la place du combiné.

Vérifier que la valeur ohmique est comprise entre 350 et 415 en prenant la mesure entre les voies C1-11 et C1-12.

2.dEF

CONSIGNES

Sans.

Brancher le bornier **ELE 1302** à la place du combiné.

Vérifier le niveau à la jauge, puis que la valeur ohmique soit de 15 ohms entre les voies C1-4 et C1-5.

Si c'est bon, changer le combiné. Sinon remettre en état.

3.dEF

CONSIGNES

Sans.

Consulter 1.dEF, puis 2.dEF.

APRES REPARATION

Barregraphe 6 gauche allumé
Circuit carburant
Aide XR25: *06: CO: circuit ouvert jauge
1.dEF: blocage jauge
2.dEF: CO + 1.dEF
bon

CONSIGNES
Sans.

Débrancher le connecteur du combiné et mettre en place le bornier **ELE 1302**. Vérifier la valeur ohmique de la jauge entre C1.11 et C1.12, elle doit être comprise entre 30 et 375 ohms.

Sans.

Remettre en état si nécessaire.

CO

1.dEF CONSIGNES Sans.

Voir dépose de la jauge et vérifier sa fonctionnalité correcte.

CONSIGNES

Remettre en état ou remplacer la jauge si nécessaire.

2.dEF CONSIGNES Sans.

Consulter CO, puis 1.dEF.

APRES REPARATION

Barregraphe 6 droitallumé
Circuit température extérieure et circuit débit carburant
Aide XR25 : *26 : 1.dEF : débit carburant
2.dEF : température extérieure

CONSIGNES

Sans.

1.dEF

CONSIGNES

Avec ADAC seulement

Vérifier si 16D éteint lorsque le moteur tourne

Débrancher la prise du calculateur d'injection et mettre en place le bornier **SUS 1228**. Débrancher le connecteur du combiné et mettre à la place le bornier **ELE 1302**. Vérifier la liaison :

13 injection — C1-27 combiné

Si c'est bon et qu'il n'y a pas d'affichage de la fonction débit, changer le combiné. Par contre, si tout est bon vérifier la fonction avec la fiche moteur correspondante.Remettre en état si nécessaire.

2.dEF CONSIGNES Sans

Mettre le bornier ELE 1302 à la place du combiné et vérifier l'isolement entre C1-9 et C1-10.

Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**. S'il y a échange d'un combiné, ne pas oublier de le paramétrer.

6	Barregraphe 6 droit allumé <u>Circuit débit carburant</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES	Avec ADAC seulement. Vérifier si 16 D éteint lorsque le moteur tourne.	

Débrancher la prise du calculateur d'injection et mettre en place le bornier **SUS 1228**. Débrancher le connecteur du combiné et mettre à la place le bornier **ELE 1302**. Vérifier la liaison :

13 injection — C1-27 combiné

Si c'est bon et qu'il n'y a pas d'affichage de la fonction débit, changer le combiné. Par contre, si tout est bon vérifier la fonction avec la fiche moteur correspondante.Remettre en état si nécessaire.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur en tapant $G0^{**}$. S'il y a échange d'un combiné, ne pas oublier de le paramétrer.

7	Barregraphe 7 gauche éteint contact mis Présence du + APC Aide XR25: Allumé si + APC	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	

Contrôler le fusible F39 : 15 A.

Contrôler la continuité entre la voie 2 du connecteur 30 voies à l'aide du bornier **ELE 1302** et le fusible F39.

APRES REPARATION

7	Barregraphe 7 droit éteint clé de contact en position + ACC Présence du + ACC Aide XR25: Allumé si + ACC	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	

Contrôler le fusible F34 : 5 A.

Contrôler la continuité entre la voie 3 du connecteur 30 voies à l'aide du bornier **ELE 1302** et le fusible F34.

APRES REPARATION

8	Barregraphe 8 gauche mauvais allumage Feux de position Aide XR25: Allumé si feux de position sélectionnés Eteint si feux de positions non sélectionnés	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	

Si éteint, contrôler l'allumage des feux de positions.

Contrôler le fusible F2.

Contrôler la continuité entre la voie 18 du connecteur 30 voies et le fusible F2.

APRES REPARATION

8

Barregraphe 8 droit mauvais allumage

Porte conducteur

Aide XR25 : Allumé porte ouverte

Eteint porte fermée

Fiche n° 55

CONSIGNES

Deux cas sont traités :

- BG 8D reste éteint porte conducteur ouverte : cas 1.

- BG 8D est allumé porte conducteur fermée : cas 2

Cas 1

Si le barregraphe est éteint porte ouverte, vérifier :

- le contacteur et son branchement,
- la présence de la masse en voie 2 du contacteur,
- la continuité entre la voie 17 du connecteur 30 voies et la voie 1 du contacteur de porte.

Cas 2

Si le barregraphe est allumé porte fermée, vérifier :

- le contacteur,
- l'isolement du fil de la voie 17 du connecteur 30 voies par rapport à la masse.

APRES REPARATION

9

Barregraphe 9 droit mauvais allumage

Défilement ADAC

Aide XR25: S'allume à chaque impulsion sur l'ADAC

Fiche n° 55

CONSIGNES

Deux cas sont traités :

- BG 9D reste éteint en actionnant l'ADAC : cas 1.
- BG 9D reste allumé sans action sur l'ADAC : cas 2.

Cas 1

Contrôler la continuité entre la voie 13 du connecteur 30 voies du combiné et la voie B7 de la commande d'essuie-vitre.

Cas 2

Contrôler l'isolement du fil de la voie 13 du connecteur 30 voies par rapport à la masse.

APRES REPARATION

10	Barregraphe 10 gauche <u>Liaison ceinture</u>	Fiche n° 55
CONSIGNES		
NON UTILISE		

APRES REPARATION	N				
---------------------	---	--	--	--	--

	Barregraphe 10 droit Prise de diagnostic (OBD)	Fiche n° 55
CONSIGNES		
NON UTILISE		

|--|

_		
11	Barregraphe 11 gauche mauvais allumage <u>Liaison injection</u> Aide XR25: S'allume 3 s. sous contact	Fiche n° 55
CONSIGNES	Seulement pour les moteurs essence. Deux cas sont traités :	

- BG 11G reste allumé fixe plus de 3 secondes : cas 2.

Cas 1

Le barregraphe ne s'allume pas, vérifier :

- BG 11G reste éteint à la mise sous contact

- la continuité entre la voie 9 du connecteur 15 voies et la voie 26 du calculateur injection.

: cas 1.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé, vérifier :

- l'isolement entre la voie 9 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

APRES REPARATION

11

Barregraphe 11 droit mauvais allumage

Fiche n° 55

Liaison TA

Aide XR25: S'allume véhicule sous contact, s'éteint moteur tournant.

CONSIGNES

Seulement si véhicule TA.

Deux cas sont traités :

- BG 11D reste toujours éteint à la mise sous contact : cas 1.
- BG 11D reste allumé sans défaut moteur tournant : cas 2.

Cas 1

Si le barregraphe ne s'allume pas à la mise du contact, vérifier :

- la continuité entre la voie 8 du connecteur 15 voies du combiné et la voie 12 du connecteur du calculateur TA.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé moteur tournant sans défaut, vérifier :

- l'isolement entre la voie 8 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

APRES REPARATION

12	Barregraphe 12 gauche mauvais allumage <u>Liaison ABS</u> Aide XR25: S'allume 3 sec. sous contact.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Seulement pour véhicule équipé d'un ABS. Deux cas sont traités : - BG 12G reste toujours éteint à la mise sous contact : cas 1.	

Cas 1

SI le barregraphe ne s'allume pas à la mise du contact, vérifier :

- la continuité entre la voie 3 du connecteur 15 voies et la voie 40 du connecteur du calculateur ABS.

: cas 2.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé sans défaut, vérifier :

- BG 12G reste allumé sans défaut

- l'isolement entre la voie 3 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

APRES REPARATION

12

Barregraphe 12 droit mauvais allumage

Liaison COA

Aide XR25: S'allume 3 sec. sous contact

Fiche n° 55

CONSIGNES

Seulement si véhicule COA.

Deux cas sont traités :

- BG 12D reste toujours éteint à la mise sous contact : cas 1.

- BG 12D reste toujours allumé sans défaut : cas 2.

Cas 1

Si le barregraphe ne s'allume pas à la mise du contact, vérifier :

- la continuité entre la voie 4 du connecteur 15 voies du combiné et la voie 2 du connecteur 6 voies du calculateur COA.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé sans défaut, vérifier :

- l'isolement entre la voie 4 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

APRES REPARATION

13	Barregraphe 13 gauche mauvais allumage <u>Liaison préchauffage diesel</u> Aide XR25: S'allume 3 s. sous contact	Fiche n° 55
	Seulement si véhicule diesel.	

CONSIGNES

Deux cas sont traités :

- BG 13G ne s'allume pas à la mise sous contact : cas 1.
- BG 13G reste allumé sans fonction préchauffage : cas 2.

Cas 1

SI le barregraphe ne s'allume à la mise sous contact, vérifier :

 la continuité entre la voie 12 du connecteur 15 voies et la voie C1 du connecteur 12 voies noir du calculateur de Temporisation Post Préchauffage et de Recyclage des gaz d'échappement.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé sans fonction préchauffage, vérifier :

- l'isolement entre la voie 12 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

APRES REPARATION

1	13

Barregraphe 13 droit mauvais allumage

Liaison AIR-BAG

Aide XR25: S'allume 3 s. sous contact.

Fiche n° 55

CONSIGNES

Deux cas sont traités :

- BG 13D reste toujours éteint à la mise sous contact : cas 1.
- BG 13D reste toujours allumé sans défaut : cas 2.

Cas 1

Si le barregraphe ne s'allume pas à la mise du contact, vérifier :

- la continuité entre la voie 13 du connecteur 15 voies du combiné et la voie 8 du calculateur Air-bag.

Cas 2

Si le barregraphe reste allumé sans défaut, vérifier :

- l'isolement entre la voie 13 du connecteur 15 voies du combiné et la masse.

Le barregraphe s'allume également lorsque le calculateur Air-bag est verrouillé.

APRES REPARATION

14	Barregraphe 14 gauche allumé moteur tournant Information régime Aide XR25: Eteint moteur tournant	Fiche n° 55
CONSIGNES	Traité dans les barregraphes défaut 5D et 5G.	

Si le barregraphe reste allumé moteur tournant, vérifier :

- la continuité entre la voie 9 du connecteur 15 voies du combiné et la voie 26 du connecteur du calculateur d'injection,
- l'isolement de la voie 9 du connecteur 15 voies du combiné.

APRES REPARATION

14	Barregraphe 14 droit allumé moteur tournant <u>Circuit débimètre</u> Aide XR25: Allumé moteur tournant.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Traité dans le barregraphe défaut 4G (seulement en E3).	

Si le barregraphe reste éteint, vérifier :

- la continuité entre la voie 27 du connecteur 30 voies du combiné et la voie 13 du connecteur du calculateur d'injection,
- l'isolement de la voie 27 du connecteur 30 voies du combiné.

APRES REPARATION

15	Barregraphe 15 gauche mauvais allumage Charge batterie Aide XR25: Eteint moteur tournant.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Traité dans le barregraphe défaut 5G.	
15	Barregraphe 15 droit mauvais allumage Pression d'huile Aide XR25: Eteint moteur tournant	Fiche n° 55
CONSIGNES	Traité dans le barregraphe défaut 4D.	
18	Barregraphe 18 gauche allumé	Fiche n° 55
CONSIGNES	NON UTILISE	
19	Barregraphe 19 droit Message "RADIO OFF" Aide XR25: Allumé message absent. Eteint message affiché.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Seulement si radio avec combiné E2 ou E3.	
APRES		
REPARATION	Effacer la mémoire du calculateur en tapant G0**.	


20	Barregraphe 20 gauche Configuration métrique Aide XR25: Allumé vitesse en km/h. Eteint vitesse en Mph.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Sans.	
20	Barregraphe 20 droit Affichage de la température de l'eau Aide XR25: Allumé température d'eau inhibée. Eteint température d'eau affichée.	Fiche n° 55
CONSIGNES	Seulement avec un combiné E2 ou E3.	

APRES REPARATION

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Effets client

CONSIGNES	Ne consulter ces effets client, qu'après un contrôle complet à la valise XR2	25.
COMPTEUR VITESSE N	E FONCTIONNE PAS	ALP 1
Г		I
INDICATION TEMPERAT	URE EXTERIEURE NE FONCTIONNE PAS	ALP 2
INDICATEUR TEMPERA	TURE D'EAU N'AFFICHE OU'UN SEGMENT	ALD3

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Arbre de localisation de pannes


ALP 2 PAS OU MAUVAISE INDICATION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE **CONSIGNES** Ne consulter cet effet client, qu'après un contrôle complet à la valise XR25. Contrôler la continuité : entre la voie 9 du connecteur 30 voies et la voie 5 du capteur température extérieure, Vérifier la continuité entre la voie 9 et la voie entre la voie 10 du connecteur 30 voies et 10 du connecteur 30 voies du combiné, après voie 6 du capteur de température non avoir mis en place le bornier ELE 1302. extérieure, Le câblage électrique est-il en bon état? aux bornes du capteur de température extérieure. Remettre en état ou remplacer la sonde. oui Contrôler la résistance du capteur de température extérieure qui doit être Remplacer le capteur de température comprise entre ≈ 1760 et 5300 Ω pour une non extérieure. température de + 5°C à + 35°C. A-t-on une résistance comprise entre ces valeurs? oui

APRES REPARATION

Remplacer le combiné.

Vérifier le bon fonctionnement du système.

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Arbre de localisation de pannes



APRES REPARATION

Vérifier le bon fonctionnement du système.

TABLEAU DE BORD Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES

Avant tout contrôle de conformité, vérifier que les barregraphes de défauts ne sont pas allumés et qu'il n'y a pas d'effets client.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D20 (sélecteur sur S8)		3.tdb Utilisation de la fiche n° 55
2	Paramètre combiné	# 04		E : Essence D : Diesel

RADIO Diagnostic - Préliminaire

CONSIGNES

Avant toute intervention (dépose du siège conducteur), verrouiller le calculateur Airbag prétensionneurs par la commande $\mathbf{G80}^*$ à la valise XR25 :

Fiche n° 49 - Cassette 15 BG.14


Après réparation, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

RADIO Diagnostic - Effets client

CONSIGNES Sans.


PROBLEME SUR LA RADIO Ne fonctionne pas et pas d'éclairage combiné ALP 1 Fonctionne mais le combiné reste sur OFF ALP 2 Ne fonctionne pas et le combiné reste sur OFF ALP 3 Aucune réception radio ALP 4 La commande satellite ne fonctionne pas ALP 5 Un ou plusieurs haut-parleurs ne fonctionnent pas ALP 6 Coupure du son lors de l'écoute ALP 7 La commande infrarouge est inopérante ALP 8 PROBLEME SUR LE LECTEUR CASSETTE Sélection lecteur cassette impossible ALP 9 La façade du lecteur ne s'éclaire pas **ALP 10** PROBLEME SUR LE LECTEUR COMPACT DISQUE Sélection lecteur disque compact impossible **ALP 11**






APRES REPARATION






APRES REPARATION	






RAD661.0



APRES REPARATION

Sans.






APRES REPARATION




ALP 6	UN OU PLUSIEURS HAUT-PARLEURS NE FONCTIONNENT PAS
CONSIGNES	Ne consulter cet effet client qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

Localiser le ou les haut-parleurs en défaut. Vérifier les liaisons électriques entre le calculateur radio (8 voies blanc) et les haut-parleurs défectueux. Haut-parleur porte avant gauche: voie 1 voie B5 du calculateur radio voie B6 du calculateur radio voie 2 Haut-parleur porte avant droite: voie B3 du calculateur radio - voie 1 voie 2 voie B4 du calculateur radio Haut-parleur tweeter avant gauche: - voie 1 voie 1 haut-parleur porte avant gauche voie 2 voie 2 haut-parleur porte avant gauche Haut-parleur tweeter avant droit: voie 1 haut-parleur porte avant droite - voie 1 - voie 2 voie 2 haut-parleur porte avant droite Haut-parleur porte arrière gauche : - voie 1 voie B7 du calculateur radio - voie 2 voie B8 du calculateur radio Haut-parleur porte arrière droite : - voie 1 voie B1 du calculateur radio voie B2 du calculateur radio - voie 2 Haut-parleur arrière gauche : voie 1 haut-parleur porte arrière gauche - voie 1 voie 2 voie 2 haut-parleur porte arrière gauche Haut-parleur arrière droit : - voie 1 voie 1 haut-parleur porte arrière droite voie 2 haut-parleur porte arrière droite voie 2 Les liaisons sont-elles en bon état?




APRES REPARATION




APRES REPARATION







APRES REPARATION	v						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--




•	
---	--





APRES REPARATION		
---------------------	--	--



AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Préliminaire



CONDITIONS D'APPLICATION DES CONTROLES DEFINIS DANS CE DIAGNOSTIC

Les contrôles définis dans ce diagnostic ne sont à appliquer que dans le cas où le barregraphe de défaut se trouve allumé fixe, signalant que le défaut est présent sur le véhicule au moment du contrôle. Seul le défaut calculateur entraîne le remplacement du calculateur, que le barregraphe soit allumé fixe ou clignotant.

Si le défaut n'est pas présent mais simplement mémorisé, le barregraphe clignote et l'application des contrôles préconisés dans le diagnostic ne permettra pas de localiser l'origine de la mémorisation de ce défaut. Pour ce cas, seul un contrôle du câblage et de la connectique de l'élément incriminé doit être effectué (il est possible de solliciter le câblage concerné en mode diagnostic pour essayer d'obtenir l'allumage fixe du barregraphe).

OUTILLAGE INDISPENSABLE POUR INTERVENTION SUR LES SYSTEMES AIRBAGS ET PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE

- Valise XR25 (avec cassette N° 15 minimum).
- Valise XRBAG au niveau de mise à jour N° 3 (avec le nouveau câble de mesure et ses adaptateurs ainsi que l'adaptateur 30 voies pour intervention sur le connecteur du calculateur).

RAPPELS

Ne jamais effectuer de mesure sur les lignes de mise à feu airbags et prétensionneurs avec un appareil autre que l'XRBAG.


S'assurer avant d'utiliser un allumeur inerte, que sa résistance est bien comprise entre 1,8 et 2,5 ohms.

Seuls les calculateurs à connectique 30 voies avec fonction airbag(s) sont diagnosticables à l'aide de la valise XR25. Les calculateurs avec la fonction "prétensionneurs" seule doivent être contrôlés avec l'XRBAG en suivant les contrôles décrits dans le diagnostic.

Il est nécessaire de couper puis remettre le contact pour obtenir l'extinction du témoin d'alerte suite à l'effacement de la mémoire de défauts par la commande G0**.

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Préliminaire

APPAREIL DE CONTROLE XRBAG (EIé. 1288)




Cet appareil est un outil spécifiquement réalisé pour le contrôle et le diagnostic des dispositifs airbags et prétensionneurs de ceintures de sécurité.

Il permet d'effectuer des mesures électriques sur les différentes lignes des systèmes.

ATTENTION: Il est interdit de prendre des mesures sur ces systèmes avec un ohmmètre ou autre appareil de mesure électrique: il y a risque de déclenchement dû au courant de fonctionnement de l'appareil (se reporter au chapitre "Diagnostic").

ADAPTATEUR 30 VOIES XRBAG



Ce bornier se connecte en lieu et place des boîtiers électroniques équipés d'un connecteur unique 30 voies.

Il permet, à l'aide de l'XRBAG de contrôler toutes les lignes de mise à feu, de mesurer la tension d'alimentation du boîtier électronique et de forcer l'allumage du voyant airbag au tableau de bord.

Des bornes permettent également d'effectuer les contrôles de continuité des lignes de diagnostic, du voyant et d'alimentation du boîtier électronique.

Affectation des lignes de mise à feu :


A: ligne 2 Airbag passager (voies 13 et 14)

B: ligne Airbag conducteur (voies 10 et 11)

C: ligne 1 Airbag passager (voies 6 et 7)

D: ligne prétensionneur passager (voies 3 et 4)

E: ligne prétensionneur conducteur (voies 1 et 2)



FI11649

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Fiche XR25

REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

DE DEFAUTS (toujours sur fond coloré)




Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué. Le texte associé définit le défaut.

Ce barregraphe peut être :

Allumé fixe
Allumé clignotant
défaut présent.
défaut mémorisé

- Eteint : défaut absent ou pas diagnostiqué

D'ETATS (toujours sur fond blanc)



Barregraphe toujours situé en haut à droite.

Si allumé, signale l'établissement du dialogue avec le calculateur du produit. S'il reste éteint :

- Le code n'existe pas.
- Il y a un défaut de l'outil, du calculateur ou de la liaison XR25 / calculateur.

La représentation des barregraphes suivants indique leur état initial : Etat initial : (contact mis, moteur arrêté, sans action opérateur)





Indéfini

Eteint



est allumé lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche est réalisée.



Allumé

s'éteint lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche n'est plus réalisée $\,$

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Certains barregraphes possèdent une *. La commande *.., lorsque le barregraphe est allumé, permet d'afficher des informations complémentaires sur le type de défaut ou d'état survenu.

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



1	Barregraphe 1 droit éteint <u>Code présent</u>	Fiche n° 49		
CONSIGNES	Les calculateurs qui ne gèrent que la fonc sécurité ne disposent pas d'un diagnostic			
S'assurer que la valise XR25 n'est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur sur un autre véhicule. Vérifier que l'interface ISO se trouve bien en position S8, que vous utilisez la dernière version de cassette XR25 et le bon code d'accès. Vérifier la tension de la batterie et effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension conforme (10,5 volts < U batterie < 16 volts.				
Vérifier la présence et l'état du fusible d'airbag sur le boîtier d'interconnexion habitacle 15 ampères) Vérifier le branchement du connecteur du calculateur et l'état de sa connectique. Vérifier que le calculateur est correctement alimenté : - Déconnecter le calculateur d'airbag et mettre en place l'adaptateur 30 voies de l'XRBAG. - Contrôler et assurer la présence de +APC entre les bornes repérées masse et +APC.				
Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée : - +AVC en voie 16 (fusible F7) et voie 1 (fusible F38) - Masse en voies 4 et 5. Vérifier la continuité et l'isolement des lignes de la liaison prise diagnostic / calculateur d'airbag : - Entre la borne repérée L et la voie 15 de la prise diagnostic Entre la borne repérée K et la voie 7 de la prise diagnostic.				
	lit toujours pas après ces différents contrôle aide" pour cette intervention).	s, remplacer le calculateur d'airbag		

APRES REPARATION Lorsque la communication est établie, traiter les barregraphes de défaut éventuellement allumés.

ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



	Barregraphe 1 gauche allumé fixe ou clignotant <u>Calculateur</u>	Fiche n° 49
CONSIGNES	Sans.	

Remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

APRES REPARATION

Sans.

ATT661.0

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



2

Barregraphe 2 gauche allumé fixe

Fiche n° 49

<u>Tension d'alimentation</u>

Aide XR25: *02: 1.dEF: Tension trop faible

2.dEF: Tension trop forte 3.dEF: Trop de micro-coupures

dEF : Cumuls entre défauts 1.dEF/2.dEF/3.dEF

CONSIGNES

Utiliser l'adaptateur 30 voies de l'XRBAG pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

I.dEF - 2.dEF

CONSIGNES

Sans.

Effectuer les interventions nécessaires pour obtenir une tension correcte d'alimentation du calculateur : $10.5 \text{ volts} \pm 0.1 < \text{tension correcte} < 16 \text{ volts} \pm 0.1.$

- Contrôle de la charge de la batterie.
- Contrôle du circuit de charge.
- Contrôle du serrage et de l'état des cosses de la batterie.
- Contrôler la masse du calculateur.

3.dEF

CONSIGNES

Sans.

Pour un défaut de micro-coupure, contrôler les lignes d'alimentation du calculateur :

- Etat de la connectique au niveau du calculateur.
- Etat de la masse du calculateur (voie 9 du connecteur 30 voies).
- Etat / position du fusible F39.
- Etat et serrage des cosses de la batterie.

dEF

CONSIGNES

Sans.

L'affichage *dEF* sur la valise indique la mémorisation minimum de 2 des 3 défauts déclarés par l'affichage *1.dEF*, *2.dEF* et *3.dEF* (le barregraphe étant clignotant).

Intervention:

- Contrôle de la charge de la batterie.
- Contrôle du circuit de charge.
- Contrôle du serrage et de l'état des cosses de la batterie.
- Etat de la connectique au niveau du calculateur.
- Etat de la masse du calculateur.
- Etat / position du fusible F39.

APRES REPARATION


Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0**.

ATT661.0

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49



Barregraphe 5 gauche allumé fixe

Résistance ligne airbag conducteur

Aide XR25: *05 : CC : Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Couper le contact et déposer les 2 vis de fixation du coussin de volant.

Vérifier qu'il est correctement branché.

Déconnecter le coussin de volant et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Remplacer le coussin airbag si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Contact coupé, déconnecter puis reconnecter le connecteur du contact tournant sous volant. Intervenir au niveau de la connectique si le barregraphe 5 gauche devient allumé clignotant.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance au point C2 du circuit de l'airbag conducteur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré B de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 10 et 11) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

Reconnecter l'allumeur de l'airbag conducteur et refixer le coussin sur le volant.


APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le coussin airbag s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49



Barregraphe 5 droit allumé fixe

Isolement ligne airbag conducteur

Aide XR25: *25: CC.1: Court-circuit au 12 volts

CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Couper le contact et déposer les 2 vis de fixation du coussin de volant.

Vérifier l'état du câble de mise à feu.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement approprié au type de défaut au point C2 du circuit de l'airbag conducteur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le contact tournant sous volant.

Reconnecter le contact tournant sous volant, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur le câble repéré B de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 10 et 11) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

Reconnecter l'allumeur de l'airbag conducteur et refixer le coussin sur le volant.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le coussin airbag s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49

6

Barregraphe 6 gauche allumé fixe

Résistance ligne 1 airbag passager

Aide XR25: *06: CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Ne jamais débrancher les connecteurs à l'arrière du module airbag.

La déconnexion se fait dans le boîtier interconnexion habitacle.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Déposer la tôle d'encadrement du boîtier interconnexion habitacle et raccorder l'adaptateur de la valise XRBAG sur le connecteur marron.

Raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Remplacer le module airbag passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré C de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 6 et 7) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention). Reconnecter l'allumeur de l'airbag passager.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le module airbag passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49

6

Barregraphe 6 droit allumé fixe

Résistance ligne 2 airbag passager

Aide XR25: *26 : CC : Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Ne jamais débrancher les connecteurs à l'arrière du module airbag.

La déconnexion se fait dans le boîtier interconnexion habitacle.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Déposer la tôle d'encadrement du boîtier interconnexion habitacle et raccorder l'adaptateur de la valise XRBAG sur le connecteur vert.

Raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Remplacer le module airbag passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré A de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 13 et 14) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention). Reconnecter l'allumeur de l'airbag passager.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le module airbag passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49

7

Barregraphe 7 droit allumé fixe

Isolement ligne 1 ou 2 airbag passager

Aide XR25: *27: CC.1: Court-circuit au 12 volts

CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur les câbles repérés A et C de l'adaptateur.

Si une des valeurs obtenues n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 13 et 14 pour câble A et 6 et 7 pour câble C) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention). Reconnecter les allumeurs de l'airbag passager.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le module airbag passager s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49

8

Barregraphe 8 gauche allumé fixe

Résistance ligne prétensionneur conducteur

Aide XR25: *08: CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur conducteur est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur conducteur et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Remplacer le prétensionneur conducteur si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance au point C1 (connecteur du siège) de la ligne du prétensionneur conducteur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré E de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 1 et 2) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

Reconnecter l'allumeur du prétensionneur conducteur.


APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49



Barregraphe 8 droit allumé fixe

Résistance ligne prétensionneur passager

Aide XR25: *28: CC: Court-circuit

CO: Circuit ouvert

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Couper le contact et vérifier que l'allumeur du prétensionneur passager est correctement branché.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur passager et raccorder un allumeur inerte au connecteur d'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Remplacer le prétensionneur passager si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent).

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance au point C1 (connecteur du siège) de la ligne du prétensionneur passager.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure de résistance sur le câble repéré D de l'adaptateur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 3 et 4) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

Reconnecter l'allumeur du prétensionneur passager.


APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le prétensionneur s'il y a eu remplacement (outil Elé. 1287).

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Fiche n° 49



Barregraphe 9 droit allumé fixe

Isolement lignes des prétensionneurs

Aide XR25: *29 : CC.1 : Court-circuit au 12 volts

CC.0 : Court-circuit à la masse

CONSIGNES

Ne jamais effectuer de mesures sur les lignes de mise à feu avec un appareil autre que l'XRBAG.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Déconnecter l'allumeur du prétensionneur conducteur et raccorder un allumeur inerte aux connecteurs de l'allumeur.

Mettre le contact et effectuer un contrôle à la valise XR25.

Si le défaut est devenu mémorisé (défaut plus déclaré présent), contrôler l'état du câblage du siège.

Remplacer le prétensionneur conducteur si le câblage n'est pas défectueux.

Effectuer ensuite la même manipulation sur le prétensionneur passager (si pas de défaut côté conducteur).

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut au point C1 (connecteur du siège) de la ligne du prétensionneur conducteur.

Si la valeur obtenue n'est pas correcte, remplacer le câblage entre les points C1 et C3 (câblage du siège). Effectuer ensuite la même mesure sur la ligne du prétensionneur passager (si pas de défaut côté conducteur).

Déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies.

Utiliser impérativement l'outil XRBAG pour effectuer la mesure d'isolement appropriée au type de défaut sur les câbles repérés D (passager) et E (conducteur) de l'adaptateur.

Si une des valeurs obtenues n'est pas correcte, contrôler la connectique au niveau du connecteur 30 voies (voies 3 / 4 pour câble D et 1/2 pour câble E) et remplacer le câblage si nécessaire.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).


Reconnecter les allumeurs des prétensionneurs de ceintures de sécurité.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Détruire le(s) prétensionneur(s) s'il y a eu remplacement (outil **Elé. 1287**).



Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25. Contrôler le fonctionnement du voyant d'alerte à l'aide de la valise XRBAG. Assurer l'isolement par rapport au 12 volts de la liaison entre le combiné (connecteur C2, voie 13) et la voie 8 du connecteur 30 voies après avoir mis en place le bornier **Elé. 1302** sur le connecteur C2 du combiné.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



Barregraphe 10 droit allumé fixe
Circuit ouvert ou isolement à la masse ligne voyant d'alerte

CONSIGNES

Utiliser l'adaptateur 30 voies de l'XRBAG pour intervenir au niveau du connecteur du calculateur.

Voyant éteint sous APC

CONSIGNES

Sans.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Vérifier l'état du voyant à l'aide de la valise XRBAG.

Assurer la continuité de la liaison entre le combiné voie 13 du connecteur C2 (bornier **Elé. 1302**) et la voie 8 du connecteur 30 voies.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, déconnecter le connecteur du calculateur et mettre en place l'adaptateur 30 voies de l'XRBAG.

Utiliser l'XRBAG dans sa fonction de test du fonctionnement du voyant.

S'il est possible d'allumer le voyant par l'XRBAG, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

S'il est impossible de piloter le voyant, reprendre les contrôles décrits précédemment.

Voyant allumé sous APC

CONSIGNES

Sans.

Verrouiller le calculateur par la commande G80* de la valise XR25.

Assurer l'isolement par rapport à la masse de la liaison entre le voyant et la voie 8 du connecteur 30 voies.

Si les contrôles effectués n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'un défaut, remplacer le calculateur d'airbag (consulter le chapitre "aide" pour cette intervention).

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



14	Barregraphe 14 gauche <u>Calculateur verrouillé</u>	Fiche n° 49
CONSIGNES	Sans.	

Ce barregraphe 14 gauche permet de visualiser l'état verrouillé du calculateur.

Lorsqu'il est allumé, toutes les lignes de mise à feu sont inhibées, interdisant le déclenchement des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité.

Ce barregraphe se trouve normalement allumé dans 2 cas :

- Le calculateur est neuf (il est vendu verrouillé).
- La commande de verrouillage du calculateur à la valise XR25 a été utilisée lors d'une intervention sur le véhicule (G80 *).

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande G0** puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25 et, en cas d'absence de défaut, déverrouiller le calculateur par la commande G81*.

ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Interprétation des Barregraphes XR25



17-18-19	Barregraphes 17, 18 et 19 gauche <u>Configuration du calculateur</u>	Fiche n° 49
CONSIGNES	Sans.	

Ces barregraphes 17, 18 et 19 gauche permettent de visualiser la configuration du calculateur et de s'assurer qu'il est bien adapté au véhicule.

APRES REPARATION Effacer la mémoire du calculateur par la commande $G0^{**}$ puis couper le contact. Refaire un contrôle à la valise XR25.

ATT661.0

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Contrôle de conformité

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à la valise XR25.

Ordre des opérations	Fonction à vérifier	Action	Barregraphe	Visualisation sur afficheur et Remarques
1	Dialogue valise XR25	D49 (sélecteur sur S8)		1.Ab
2	Conformité calculateur	#02		J66 11
3	Configuration calculateur		17/18/19	S'assurer que la configuration calculateur définie par ces 3 barregraphes corresponde à l'équipement du véhicule.
4	Fonctionnement du voyant - contrôle initialisation calculateur	Mise du contact		Allumage 3 secondes du voyant d'alerte à la mise du contact (consulter le diagnostic s'il reste allumé ou s'il ne s'allume pas).

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Aide



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'AIRBAG

Les calculateurs d'airbag sont vendus verrouillés pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toute les lignes de mise à feu sont inhibées). Ce mode de fonctionnement est signalé par l'allumage du témoin au tableau de bord.

Lors du remplacement d'un calculateur d'airbag, suivre la procédure suivante :

- S'assurer que le contact est coupé.
- Remplacer le calculateur.
- Effectuer un contrôle à la valise XR25.
- Déverrouiller le calculateur par la commande G81*, seulement en cas d'absence de défaut déclarée par la valise.

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Aide

LECTURE A LA VALISE XRBAG POUR LA FONCTION AIRBAG

	Circuit ouvert			Circuit fermé			
	conducteur passager		conducteur	passager			
•	В	С	A	В	С	A	Incident
Mesure Ω	$\overline{}$	>>	>	3,7 Ω	2,4 Ω	2,4 Ω	
₹				0000	0000	0000	CC0 voie 2
<u> </u>	9999	9999	9999	3,7 Ω	2,4 Ω	2,4 Ω	CC0 voie 1
<u> </u>				9999	9999	9999	CC1 voie 1 ou 2
C.C.1	9999	9999	9999	9999	9999	9999	R.A.S.
+ \	≈ 207Ω	≈ 207Ω	≈ 207Ω	≈ 0002Ω	≈ 0002Ω	≈ 0002 Ω	C.C.1
C.C.0	9999	9999	9999	9999	9999	9999	R.A.S.
<u>-</u> <u></u>	≈ 200Ω	≈ 200Ω	≈ 200Ω	0000	0000	0000	C.C.0

Nota: 9999 ---> Clignotant

LECTURE A LA VALISE XRBAG POUR LA FONCTION PRETENSIONNEUR

	Circuit ouvert		Circuit		
	Conducteur	Passager	Conducteur	Passager	Incident
Mesure Ω	$\overline{}$	>	2,1 Ω	2,3 Ω	
	9999	9999	2,6 Ω	2,3 Ω	CC0 voie 1
\leq			0000	0000	CC0 voie 2
<u> </u>			9999	9999	CC1 voie 1 ou 2
C.C.1 + <u>X</u>	9999	9999	9999	9999	R.A.S.
	≈ 207Ω	≈ 207Ω	≈ 0003	≈ 0003	C.C.1
C.C.0	9999	9999	9999	9999	R.A.S.
	≈ 200Ω	≈ 200Ω	0000	0000	C.C.0

Nota: 9999 ---> Clignotant

AIRBAG - PRETENSIONNEURS DE CEINTURES DE SECURITE Diagnostic - Aide



REMPLACEMENT DU CALCULATEUR D'AIRBAG

Les calculateurs d'airbag sont vendus verrouillés pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (toute les lignes de mise à feu sont inhibées). Ce mode de fonctionnement est signalé par l'allumage du témoin au tableau de bord.

Lors du remplacement d'un calculateur d'airbag, suivre la procédure suivante :

- S'assurer que le contact est coupé.
- Remplacer le calculateur.
- Effectuer un contrôle à la valise XR25.
- Déverrouiller le calculateur par la commande G81*, seulement en cas d'absence de défaut déclarée par la valise.

